



# MORRIS

**T72281DTN  
W72280DTN**



**ΨΥΓΕΙΟ  
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ**

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες Χρήσης πριν Χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.

# ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

<b>1. Προειδοποιήσεις ασφαλείας</b>	
1.1 Προειδοποίηση.....	1-2
1.2 Σημασία των συμβόλων προειδοποίησης ασφαλείας .....	3
1.3 Προειδοποιήσεις για το ηλεκτρικό ρεύμα.....	3
1.4 Προειδοποιήσεις για τη χρήση .....	4
1.5 Προειδοποιήσεις για την τοποθέτηση .....	4
1.6 Προειδοποιήσεις για την ενέργεια.....	5
1.7 Προειδοποιήσεις για την απόρριψη.....	5
<b>2. Σωστή χρήση του ψυγείου</b>	
2.1 Τοποθέτηση.....	6
2.2 Ρύθμιση ποδιών.....	7
2.3 Αλλαγή λυχνιών .....	8
2.4 Έναρξη χρήσης.....	8
2.5 Συμβουλές εξοικονόμησης ενέργειας.....	8
<b>3. Μέρη και λειτουργίες</b>	
3.1 Μέρη του ψυγείου και χρήση.....	9
3.2 Λειτουργία .....	11
<b>4. Συντήρηση και φροντίδα του ψυγείου</b>	
4.1 Γενικό καθάρισμα.....	12
4.2 Εκτός λειτουργίας .....	12
<b>5. Αντιμετώπιση προβλημάτων</b>	
<b>6. Τεχνικές παράμετροι</b>	

## 1.1 Προειδοποιήσεις



### Προειδοποίηση: κίνδυνος πυρκαγιάς / εύφλεκτων υλικών

**Αυτή** η συσκευή προορίζεται για χρήση σε οικιακές και παρόμοιες εφαρμογές, όπως κουζίνα προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία και άλλα περιβάλλοντα, αγροτικές και πελάτες σε ξενοδοχεία, μοτέλ και άλλα περιβάλλοντα τύπου κατοικίας, περιβάλλοντα τύπου πανδοχείου (bed & breakfast), τροφοδοσία και παρόμοιες εφαρμογές μη λιανικής πώλησης.

**Εάν** το καλώδιο τροφοδοσίας είναι φθαρμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή το εξουσιοδοτημένο κατάστημα τεχνικής υποστήριξης ή από άτομα με παρόμοια ειδικότητα, προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν κίνδυνοι.

**Μην** αποθηκεύετε σε αυτή τη συσκευή εκρηκτικές ουσίες όπως αεροζόλ με εύφλεκτο προωθητικό αέριο.

**Η** συσκευή πρέπει να αποσυνδεθεί μετά τη χρήση και πριν από τη συντήρηση του χρήστη.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Διατηρείτε ελεύθερες τις οπές εξαερισμού, στο περίβλημα της συσκευής ή στην ενσωματωμένη δομή της, απομακρύνοντας τυχόν εμπόδια.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Μη χρησιμοποιείτε μηχανικές συσκευές ή άλλα μέσα για να επιταχύνετε τη διαδικασία απόψυξης, εκτός από εκείνες που συνιστώνται από τον κατασκευαστή.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Μην προκαλείτε φθορές στο κύκλωμα του ψυκτικού μέσου.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Μη χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές μέσα στα διαμερίσματα αποθήκευσης τροφίμων της συσκευής, εκτός αν είναι του τύπου που συνιστάται από τον κατασκευαστή.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Η απόρριψη του ψυγείου πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς σχετικά με τη διάθεση της συσκευής λόγω του εύφλεκτου αερίου εμφύσησης και του ψυκτικού μέσου.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Κατά την τοποθέτηση της συσκευής, βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας δεν έχει παγιδευτεί ή και ότι δεν έχει υποστεί φθορά.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Μην τοποθετείτε πολλές φορητές πρίζες ή φορητές παροχές τροφοδοσίας στο πίσω μέρος της συσκευής.

**Μη** χρησιμοποιείτε καλώδια επέκτασης ή μη γειωμένους αντάπτορες (δύο ακίδων).

**ΚΙΝΔΥΝΟΣ:** Κίνδυνος παγίδευσης παιδιών. Πριν πετάξετε το παλιό ψυγείο ή τον καταψύκτη σας:

- Αφαιρέστε τις πόρτες.

- Αφήστε τα ράφια στη θέση τους, ώστε τα παιδιά να μην μπορούν να ανέβουν εύκολα μέσα.

**Το** ψυγείο πρέπει να αποσυνδεθεί από την πηγή ηλεκτρικής τροφοδοσίας πριν από την εγκατάσταση εξαρτήματος.

**ΤΟ** ψυκτικό μέσο και το υλικό αφρισμού κυκλοπεντανίου που χρησιμοποιείται για το ψυγείο είναι εύφλεκτα. Επομένως, όταν το ψυγείο διαλυθεί πρέπει να απομακρυνθεί από οποιαδήποτε πηγή φωτιάς και να ανακυκλωθεί από μια ειδική εταιρεία ανάκτησης με αντίστοιχη πιστοποίηση διαφορετική από την απόρριψη με καύση, ώστε να αποφευχθεί η πρόκληση βλάβης στο περιβάλλον ή οποιαδήποτε άλλη βλάβη.

**Κατά το πρότυπο EN:** Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας από 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες φυσικές, αισθητικές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εάν έχουν επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους εμπλεκόμενους κινδύνους. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά χωρίς επίβλεψη. Τα παιδιά ηλικίας από 3 έως 8 ετών επιτρέπεται να γεμίζουν και να αδειάζουν ψυκτικές συσκευές.

**Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται για να διασφαλιστεί ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.**

**Οι** οδηγίες περιλαμβάνουν την ουσία των ακόλουθων: για να αποφύγετε τη μόλυνση των τροφίμων, τηρήστε τις ακόλουθες οδηγίες:

- Το άνοιγμα της πόρτας για μεγάλες χρονικές περιόδους μπορεί να προκαλέσει σημαντική αύξηση της θερμοκρασίας στους θαλάμους της συσκευής.
- Καθαρίστε τακτικά τις επιφάνειες που μπορούν να έρθουν σε επαφή με τα τρόφιμα και τα προσβάσιμα συστήματα αποστράγγισης.
- Καθαρίστε τις δεξαμενές νερού εάν δεν έχουν χρησιμοποιηθεί για 48 ώρες. Ξεπλύνετε το σύστημα ύδρευσης που είναι συνδεδεμένο με παροχή νερού εάν δεν έχει τραβηχτεί νερό για 5 ημέρες (σημείωση 1).
- Αποθηκεύστε το ωμό κρέας και τα ψάρια σε κατάλληλα δοχεία στο ψυγείο, έτσι ώστε να μην έρχονται σε επαφή ή να μην σιάζουν σε άλλα τρόφιμα.
- Οι θάλαμοι κατεψυγμένου φαγητού 2 αστέρων \*\* είναι κατάλληλοι για την αποθήκευση προ-κατεψυγμένων τροφίμων, την αποθήκευση ή την παρασκευή παγωτού και τη δημιουργία παγοκύβων (σημείωση 2).
- Οι θάλαμοι 1 αστέρου \*, 2 αστέρων \*\* και 3 αστέρων \*\*\* δεν είναι κατάλληλοι για την κατάψυξη νωπών τροφίμων (σημείωση 3).
- Για συσκευές χωρίς διαμέρισμα 4 αστέρων \*\*\*\*: Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για το πάγωμα νωπών τροφίμων (σημείωση 4)
- Αν η ψυκτική συσκευή παραμείνει άδεια για μεγάλο χρονικό διάστημα, απενεργοποιήστε, ξεπαγώστε, καθαρίστε, στεγνώστε την και αφήστε την πόρτα ανοικτή για να αποφύγετε την ανάπτυξη μούχλας μέσα στη συσκευή.

Σημείωση 1,2,3,4: Παρακαλείσθε να επιβεβαιώσετε αν ισχύουν ανάλογα με το είδος των θαλάμων του προϊόντος σας.

Για συσκευή ελεύθερης τοποθέτησης: Η συσκευή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν εντοιχισμένη συσκευή.

Κάθε εργασία συντήρησης ή αντικατάστασης των λυχνιών θα πρέπει να γίνεται από τον κατασκευαστή, ή άλλο εξουσιοδοτημένο τεχνικό.

## 1.2 Σημασία των συμβόλων προειδοποίησης ασφαλείας



Σύμβολο απαγόρευσης

Αυτό είναι ένα σύμβολο απαγόρευσης.

Η μη συμμόρφωση με τις οδηγίες που φέρουν αυτό το σύμβολο μπορεί να προκαλέσει ζημιές στο προϊόν ή να θέσει σε κίνδυνο την προσωπική ασφάλεια των χρηστών.



Σύμβολο προειδοποίησης

Αυτό είναι ένα σύμβολο προειδοποίησης.

Απαιτείται η αυστηρή τήρηση των οδηγιών που επισημαίνονται με αυτό το σύμβολο, διαφορετικά μπορεί να προκληθεί ζημία στο προϊόν ή τραυματισμός.



Σύμβολο προσοχής

Αυτό είναι ένα σύμβολο προσοχής.

Οι οδηγίες που σημειώνονται με αυτό το σύμβολο απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή. Τυχόν ανεπαρκής προσοχή μπορεί να οδηγήσει σε ελαφρύ ή μέτριο τραυματισμό ή σε ζημία στο προϊόν.

Το εγχειρίδιο αυτό περιέχει πολλές σημαντικές πληροφορίες ασφαλείας που πρέπει να τηρούνται από τους χρήστες.

## 1.3 Προειδοποιήσεις για το ηλεκτρικό ρεύμα



Για να αποσυνδέσετε το ψυγείο από το ρεύμα, μην τραβάτε το καλώδιο ρεύματος. Πιάστε καλά το φις και βγάλτε το από την πρίζα απευθείας.

Για να εξασφαλιστεί η ασφαλής χρήση, μην προκαλείτε ζημιές στο καλώδιο ρεύματος και μη χρησιμοποιείτε καλώδιο που είναι κατεστραμμένο ή φθαρμένο.

Χρησιμοποιήστε πρίζα αποκλειστικής χρήσης, η οποία δε χρησιμοποιείται από κοινού με άλλες ηλεκτρικές συσκευές. Το καλώδιο ρεύματος πρέπει να είναι σταθερά συνδεδεμένο στην πρίζα, διαφορετικά μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά.

Βεβαιωθείτε ότι το ηλεκτρόδιο γείωσης της πρίζας είναι συνδεδεμένο σε μια αξιόπιστη γείωση.




Σε περίπτωση διαρροής του αερίου ή άλλων εύφλεκτων αερίων, κλείστε τη βαλβίδα διαρροής αερίου και στη συνέχεια ανοίξτε τις πόρτες και τα παράθυρα. Μην αποσυνδέσετε το ψυγείο και άλλες ηλεκτρικές συσκευές καθώς ένας σπινθήρας μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά.

Μη χρησιμοποιείτε άλλες ηλεκτρικές συσκευές επάνω στη συσκευή, εκτός αν είναι του τύπου που συνιστάται από τον κατασκευαστή.




## 1.4 Προειδοποιήσεις για τη χρήση


⊗  Ποτέ μην αποσυναρμολογείτε ή ανακατασκευάζετε το ψυγείο αυθαίρετα και μην προκαλείτε ζημία στο κύκλωμα ψυκτικού. Η συντήρηση της συσκευής πρέπει να εκτελείται από ειδικευμένο τεχνικό.

⊘ Ένα κατεστραμμένο καλώδιο πρέπει να αντικαθίσταται από τον κατασκευαστή, το τμήμα σέρβις ή ανάλογους επαγγελματίες για να μην υπάρξει κίνδυνος.

Τα κενά ανάμεσα στις πόρτες του ψυγείου και ανάμεσα στις πόρτες και το σώμα του ψυγείου είναι μικρά. Μη βάζετε τα χέρια σας σε αυτά τα σημεία για να μην πιαστούν τα δάχτυλά σας. Κλείνετε απαλά την πόρτα του ψυγείου για να μην πέσουν τα αντικείμενα που βρίσκονται μέσα.


Μην πιάνετε τα τρόφιμα ή τα δοχεία στο θάλαμο κατάψυξης με βρεγμένα χέρια όταν το ψυγείο λειτουργεί, ιδιαίτερα τα μεταλλικά δοχεία προκειμένου να αποφύγετε τα κρουπαγήματα.

⚠ 


⊗  Μην αφήνετε τα παιδιά να εισέλθουν ή να ανέβουν πάνω στο ψυγείο για να αποφύγετε ενδεχόμενη ασφυξία μέσα στο ψυγείο ή πιθανό τραυματισμό από πτώση.

Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα πάνω στο ψυγείο καθώς μπορεί να πέσουν όταν ανοιγοκλείνετε την πόρτα και να προκαλέσουν τυχαίους τραυματισμούς.

Αποσυνδέστε το φισ από την πρίζα σε περίπτωση διακοπής ρεύματος ή καθαρισμού. Μη συνδέσετε το ψυγείο στο ρεύμα αν δεν περάσουν πέντε λεπτά από την αποσύνδεση ή τη διακοπή ρεύματος για να αποφύγετε ζημιές στον αεροσυμπιεστή λόγω των διαδοχικών εκκινήσεων.


⚠  ⊗


## 1.5 Προειδοποιήσεις για την τοποθέτηση

⊗  Μην τοποθετείτε εύφλεκτα, εκρηκτικά, πτητικά και πολύ διαβρωτικά αντικείμενα στο ψυγείο για να αποφύγετε ζημιές στο προϊόν ή ατυχήματα πυρκαγιάς.

Μην τοποθετείτε εύφλεκτα αντικείμενα κοντά στο ψυγείο για να αποφύγετε πυρκαγιές.

Το ψυγείο προορίζεται για οικιακή χρήση, όπως η αποθήκευση τροφίμων και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται για άλλους σκοπούς όπως η αποθήκευση αίματος, φαρμάκων ή βιολογικών προϊόντων κ.λπ.


⚠  ⊗


<p>Θάλαμος κατάψυξης</p> 	<p>Μην αποθηκεύετε μπίρες, ποτά ή άλλα υγρά που περιέχονται σε φιάλες ή κλειστά δοχεία στο θάλαμο κατάψυξης του ψυγείου, καθώς οι φιάλες ή τα κλειστά δοχεία μπορεί να σπάσουν λόγω της ψύξης και να προκαλέσουν ζημιές.</p>
--	--


## 1.6 Προειδοποιήσεις για την ενέργεια

- Οι ψυκτικές συσκευές ενδέχεται να μη λειτουργούν σωστά (πιθανότατα λόγω απόψυξης των περιεχομένων ή της αύξησης της θερμοκρασίας στο θάλαμο της κατάψυξης) όταν βρίσκονται για μεγάλο χρονικό διάστημα κάτω από το όριο του εύρους θερμοκρασιών για τις οποίες έχουν σχεδιαστεί.
- Τα ανθρακούχα ποτά δεν πρέπει να αποθηκεύονται σε θαλάμους ή συρτάρια χαμηλής θερμοκρασίας και ορισμένα προϊόντα όπως τα παγάκια δεν πρέπει να καταναλώνονται πολύ παγωμένα.
- Οι κατασκευαστές τροφίμων συνιστούν να μη γίνεται υπέρβαση του χρόνου αποθήκευσης και ιδιαίτερα για τα τρόφιμα βαθιάς κατάψυξης του εμπορίου που αποθηκεύονται στους θαλάμους ή τα συρτάρια της κατάψυξης.
- Παίρνετε τις απαραίτητες προφυλάξεις για να αποφεύγεται η υπερβολική αύξηση της θερμοκρασίας των κατεψυγμένων τροφίμων κατά την απόψυξη της συσκευής, όπως το τύλιγμα των κατεψυγμένων τροφίμων σε πολλά φύλλα εφημερίδας.
- Η αύξηση της θερμοκρασίας των κατεψυγμένων τροφίμων κατά τη χειροκίνητη απόψυξη, συντήρηση και καθαρισμό ενδέχεται να συντομεύσει τη διάρκεια αποθήκευσης τους.
- Αν υπάρχουν πόρτες ή καπάκια που διαθέτουν κλειδαριά και κλειδιά, τα κλειδιά θα πρέπει να φυλάσσονται μακριά από τα παιδιά και όχι κοντά στο ψυγείο, για να αποτραπεί τυχόν παγίδευση των παιδιών στο εσωτερικό.

## 1.7 Προειδοποιήσεις για την απόρριψη

	<p>Το ψυκτικό και τα αφρώδες υλικό από κυκλοπεντάνιο που χρησιμοποιούνται στο ψυγείο είναι εύφλεκτα υλικά. Επομένως όταν το ψυγείο απορρίπτεται για ανακύκλωση θα πρέπει να απομονώνεται από πηγές φωτιάς και να ανακυκλώνεται από ειδική εταιρία ανακύκλωσης αντί να καίγεται, έτσι ώστε να μην προκληθεί ζημία στο περιβάλλον ή οποιαδήποτε άλλη βλάβη.</p>
---	---

<p>Όταν το ψυγείο απορρίπτεται για ανακύκλωση, αποσυνδέστε τις πόρτες και αφαιρέστε τα λάστιχα της πόρτας και των συρταριών. Τοποθετήστε τις πόρτες και τα συρτάρια στην κατάλληλη θέση ώστε να αποφευχθεί η παγίδευση κάποιου παιδιού.</p>	
---	---

	<p><b>Σωστή απόρριψη του προϊόντος</b></p> <p>Το διπλανό σήμα υποδηλώνει ότι το συγκεκριμένο προϊόν δε θα πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Για την αποφυγή πιθανής περιβαλλοντικής βλάβης, η ανακύκλωση θα πρέπει να χρησιμοποιείται για την επαναχρησιμοποίηση των πρώτων υλών. Χρησιμοποιείστε το τοπικό σύστημα ανακύκλωσης ηλεκτρικών ειδών ή επικοινωνήστε με το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε τη συσκευή.</p>
---	--


## 2.1 Τοποθέτηση



Πριν από τη χρήση της συσκευής, αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας και τα κάτω μαξιλαράκια, αφρολέξ και ταινίες μέσα από το ψυγείο και σχίστε την προστατευτική μεμβράνη στην πόρτα και στο σώμα του ψυγείου.


Διατηρείτε το ψυγείο μακριά από τη θερμότητα και αποφεύγετε την έκθεση στο άμεσο ηλιακό φως. Μην τοποθετείτε το ψυγείο σε μέρη με υγρασία ή νερό για να αποφύγετε τη σκουριά ή την υποβάθμιση της μόνωσης.

Μην ψεκάζετε και μην πλένετε το ψυγείο. Μην το τοποθετείτε σε υγρά μέρη όπου είναι εύκολο να εκτοξευθεί νερό πάνω του, ώστε να μην επηρεαστεί η ηλεκτρική μόνωση του ψυγείου.



Το ψυγείο πρέπει να τοποθετείται σε καλά αεριζόμενο εσωτερικό χώρο και το δάπεδο πρέπει να είναι επίπεδο και σταθερό. Αν το ψυγείο δεν είναι σταθερό, περιστρέψτε το ροδάκι ευθυγράμμισης προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για να οριζοντιωθεί.

Ο ελεύθερος χώρος πάνω από το ψυγείο πρέπει να είναι μεγαλύτερος από 30 εκατοστά και η απόσταση από τον τοίχο πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 10 εκατοστά, για να διευκολύνεται η έκλυση θερμότητας.




Ελάχιστη απόσταση από πηγές θερμότητας:  
Από ηλεκτρικές κουζίνες ή κουζίνες με γκάζι: 30mm  
Θερμάστρες που λειτουργούν με πετρέλαιο ή ξύλα: 300mm  
Εντοιχισμένους φούρνους: 50mm.  
Αν δε μπορείτε να διασφαλίσετε τις παραπάνω αποστάσεις, βεβαιωθείτε ότι θα χρησιμοποιηθεί μονωτικό υλικό.

**Μέτρα ασφαλείας πριν την εγκατάσταση:**

Πριν την αρχική λειτουργία και τοποθέτηση των εξαρτημάτων, πρέπει να αποσυνδέσετε το ψυγείο από την παροχή ρεύματος.

Πριν από τη ρύθμιση της πόρτας, θα πρέπει να λαμβάνονται προφυλάξεις για να αποτραπεί η πιθανότητα τραυματισμού.

## 2.2 Ρύθμιση ποδιών




- 1 Περιστρέψτε τα ποδαράκια ευθυγράμμισης δεξιόστροφα για να ανασηκώσετε το ψυγείο.
- 2 Περιστρέψτε τα ποδαράκια ευθυγράμμισης αριστερόστροφα για να χαμηλώσετε το ψυγείο.
- 3 Περιστρέψτε το ποδαράκια ευθυγράμμισης ανάλογα, έτσι ώστε το ψυγείο να είναι πλήρως ευθυγραμμισμένο.

## 2.3 Αλλαγή λυχνιών

Οποιαδήποτε αντικατάσταση ή συντήρηση των λυχνιών LED πρέπει να γίνεται από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο σέρβις ή παρόμοιο εξειδικευμένο άτομο.

## 2.4 Έναρξη χρήσης




Πριν το θέσετε σε λειτουργία για πρώτη φορά, αφήστε το ψυγείο εκτός λειτουργίας ακίνητο για δύο ώρες πριν το συνδέσετε στην παροχή ρεύματος.


Πριν τοποθετήσετε μέσα στο ψυγείο φρέσκα ή κατεψυγμένα τρόφιμα, το ψυγείο θα πρέπει να έχει λειτουργήσει για 2-3 ώρες ή για πάνω από 4 ώρες το καλοκαίρι που η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι υψηλή.

Αφήστε αρκετό χώρο για να μπορείτε να ανοίγετε άνετα τις πόρτες και τα συρτάρια.


## 2.5 Συμβουλές εξοικονόμησής ενέργειας

 Η συσκευή θα πρέπει να βρίσκεται στον πιο δροσερό χώρο του δωματίου, μακριά από τη θερμότητα που παράγουν άλλες συσκευές ή αγωγοί θέρμανσης και μακριά από το άμεσο ηλιακό φως.


Αφήστε τα καυτά τρόφιμα να κρυώσουν σε θερμοκρασία δωματίου προτού τα τοποθετήσετε στο ψυγείο. Η υπερφόρτωση της συσκευής αναγκάζει το συμπιεστή να λειτουργεί περισσότερο. Τα τρόφιμα που παγώνουν πάρα πολύ αργά μπορεί να χάσουν την ποιότητά τους ή να χαλάσουν.

 Φροντίστε να τυλίγετε τα τρόφιμα σωστά και να στεγνώνετε τα δοχεία προτού τα τοποθετήσετε στη συσκευή. Αυτό μειώνει τη συσσώρευση πάγου στο εσωτερικό της συσκευής.

Το εσωτερικό της συσκευής δεν πρέπει να σκεπάζεται με αλουμινόχαρτο, λαδόκολλα ή χαρτί κουζίνας. Τα υλικά αυτά εμποδίζουν την κυκλοφορία του κρύου αέρα, μειώνοντας την αποτελεσματικότητα της συσκευής.

 Ταξινομήστε τα τρόφιμα και βάλτε τους ετικέτες για να μειώσετε τη συχνότητα ανοίγματος του ψυγείου και για να μην ψάχνετε για πολλή ώρα. Πάρτε όσα περισσότερα τρόφιμα μπορείτε με ένα άνοιγμα και κλείστε την πόρτα όσο το δυνατόν συντομότερα.

## 3.1 Μέρη του ψυγείου και χρήση



1	Επάνω μεντεσές	10	Ράφι πόρτας στην κατάψυξη
2	Γυάλινο ράφι κατάψυξης	11	Λάστιχο επάνω πόρτας
3	Μοχλός ρύθμισης κατάψυξης	12	Επάνω ράφι ψυγείου
4	Πίνακας ελέγχου ψυγείου	13	Ράφι κονσερβών ψυγείου
5	Λυχνία LED	14	Λάστιχο κάτω πόρτας
6	Μεσαίος μεντεσές	15	Κάτω ράφι ψυγείου
7	Διακόπτης λυχνίας	16	Δοχείο λαχανικών
8	Γυάλινο ράφι ψυγείου	17	Ρυθμιζόμενο πόδι
9	Κάλυμμα δοχείου λαχανικών		

Οι παραπάνω εικόνες είναι μόνο για αναφορά. Το πραγματικό προϊόν υπερισχύει και ενδέχεται να διαφέρει

**Θάλαμος συντήρησης**

- Ο θάλαμος συντήρησης είναι κατάλληλος για την αποθήκευση μιας ποικιλίας φρούτων, λαχανικών, αναψυκτικών και άλλων τροφίμων που καταναλώνονται βραχυπρόθεσμα. Προτεινόμενη διάρκεια αποθήκευσης είναι 3 με 5 ημέρες.
- Τα μαγειρεμένα φαγητά δεν θα πρέπει να τοποθετούνται στο θάλαμο συντήρησης μέχρι να κρυσώσουν σε θερμοκρασία δωματίου.
- Τα τρόφιμα συνιστάται να σφραγίζονται προτού τοποθετηθούν στο ψυγείο.
- Τα γυάλινα ράφια μπορούν να ρυθμιστούν προς τα επάνω ή προς τα κάτω για να δημιουργείται κατάλληλος χώρος και για ευκολία χρήσης.


**Θάλαμος κατάψυξης**

- Ο θάλαμος κατάψυξης χαμηλής θερμοκρασίας μπορεί να διατηρήσει τα τρόφιμα φρέσκα για μεγάλο χρονικό διάστημα και χρησιμοποιείται κυρίως για την αποθήκευση κατεψυγμένων τροφίμων και για παγάκια.
- Ο θάλαμος κατάψυξης είναι κατάλληλος για την αποθήκευση κρέατων, ψαρικών, ρυζιού και άλλων τροφίμων που δεν πρόκειται να καταναλωθούν σύντομα.
- Το κρέας είναι καλύτερα να είναι κομμένο σε μικρά κομμάτια για εύκολη πρόσβαση. Λάβετε υπόψη ότι τα τρόφιμα πρέπει να καταναλώνονται πριν περάσει η ημερομηνία λήξης τους.
- Αποθηκεύστε τα φρέσκα τρόφιμα στα γυάλινα ράφια, τα φρέσκα φρούτα και λαχανικά στο συρτάρι λαχανικών.
- Αποθηκεύστε τα μπουκάλια στα ράφια πόρτας
- Με την κυκλοφορία του αέρα προκύπτει και διαφορετική κλιματική ζώνη.
- Η πιο κρύα ζώνη βρίσκεται στο πίσω και κάτω μέρος του θαλάμου ψύξης. Προτείνεται για να αποθηκεύετε κρέας, ψάρι, λουκάνικα κτλ.
- Η πιο ζεστή ζώνη βρίσκεται στην πόρτα και το πάνω μέρος του θαλάμου ψύξης. Προτείνεται να αποθηκεύετε τυρί, βούτυρο κτλ.


**Η τοποθέτηση των τροφίμων στα συρτάρια, τα ράφια και τα δοχεία σύμφωνα με την παραπάνω διάταξη είναι και η πλέον ενεργειακά αποδοτική**

Σημείωση: Η αποθήκευση μεγάλης ποσότητας φαγητού μετά την αρχική λειτουργία της συσκευής μπορεί να επηρεάσει την απόδοση ψύξης. Τα τρόφιμα θα πρέπει να τοποθετούνται έτσι ώστε να μην εμποδίζουν τα ανοίγματα αέρα, διαφορετικά θα επηρεαστεί αρνητικά η απόδοση ψύξης της συσκευής.

**Διαστάσεις εγκατάστασης:**



### 3.2. Λειτουργία



Αυτό το ψυγείο είναι ένα ψυγείο εξοικονόμησης ενέργειας που δεν πιάνει πάγο και χρησιμοποιεί ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου. Μόλις το συνδέσετε στο ρεύμα, θα αρχίσει να λειτουργεί αυτόματα και οι θάλαμοι θα αρχίσουν να ψύχονται. Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας.

Πατήστε οποιοδήποτε κουμπί για να ενεργοποιήσετε τον πίνακα ελέγχου.


#### Ρύθμιση θερμοκρασίας ψυγείου

Κουμπί 1: Χρησιμοποιήστε αυτό το κουμπί για να αυξήσετε τη ρυθμισμένη θερμοκρασία κατά 1 °C με κάθε πάτημα του κουμπιού.

Κουμπί 2: Χρησιμοποιήστε αυτό το κουμπί για να μειώσετε τη ρυθμισμένη θερμοκρασία κατά 1 °C με κάθε πάτημα του κουμπιού.

Το εύρος ρύθμισης της θερμοκρασίας του ψυγείου είναι: 2 °C~8 °C.

#### Ρύθμιση θερμοκρασίας κατάψυξης

Συνθήκες περιβάλλοντος	Ρύθμιση θερμοκρασίας ψυγείου	Ρύθμιση θερμοκρασίας κατάψυξης
Καλοκαίρι (ζέστη)	Ρυθμίστε στους 6 °C~8 °C για εξοικονόμηση ενέργειας	 <p>Μετακινήστε το προς αριστερά για εξοικονόμηση ενέργειας. Αν θέλετε παγάκια, μετακινήστε το στη μέση.</p>
Άνοιξη ή φθινόπωρο	Ρυθμίστε στους 4 °C~6 °C	Η καλύτερη ρύθμιση είναι στη μέση.
Χειμώνας (κρύο)	Ρυθμίστε στους 2 °C~4 °C	Μετακινήστε το προς τα δεξιά για πιο κρύα κατάψυξη.

Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί 3 για 3 δευτ. Θα ανάψει η ενδεικτική λυχνία γρήγορης ψύξης, η θερμοκρασία του ψυγείου θα ρυθμιστεί στους 2 °C. Αυτή η λειτουργία θα διαρκέσει 12 ώρες και θα τερματιστεί μετά, επιστρέφοντας στην προηγούμενη ρύθμιση θερμοκρασίας.

## 4.1 Γενικό καθάρισμα

- Οι σκόνες πίσω από το ψυγείο και στο έδαφος πρέπει να καθαρίζονται έγκαιρα για να βελτιωθεί το ψυκτικό αποτέλεσμα και η εξοικονόμηση ενέργειας.
- Ελέγχετε τακτικά το λάστιχο της πόρτας για να βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν υπολείμματα. Καθαρίστε το λάστιχο της πόρτας με ένα μαλακό πανί, βρεγμένο με σαπουνόνερο ή με αραιωμένο απορρυπαντικό.
- Το εσωτερικό του ψυγείου θα πρέπει να καθαρίζεται τακτικά για να αποφεύγεται η οσμή.
- Απενεργοποιήστε την παροχή ρεύματος πριν καθαρίσετε το εσωτερικό, αφαιρέστε όλα τα τρόφιμα, ποτά, ράφια, συρτάρια, κλπ.
- Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό πανί ή σφουγγάρι για να καθαρίσετε το εσωτερικό του ψυγείου με δύο κουταλιές μαγειρικής σόδας και ένα τέταρτο του λίτρου ζεστό νερό. Κατόπιν ξεπλύνετε με νερό και σκουπίστε. Μετά τον καθαρισμό, ανοίξτε την πόρτα και αφήστε το να στεγνώσει πριν το ενεργοποιήσετε και πάλι.
- Για περιοχές που είναι δύσκολο να καθαριστούν στο ψυγείο (όπως στενά σημεία, κενά ή γωνίες), συνιστάται να τα σκουπίζετε τακτικά με ένα μαλακό πανί, ή μαλακή βούρτσα κλπ., και όταν χρειάζεται να χρησιμοποιείτε ορισμένα βοηθητικά εργαλεία (όπως λεπτά στικ) για να διασφαλιστεί ότι δεν συσσωρεύονται σκουπίδια ή βακτήρια σε αυτές τις περιοχές.
- Μην χρησιμοποιείτε σαπούνι, απορρυπαντικό, σκόνη καθαρισμού, καθαριστικό σπρέι κ.λπ., καθώς αυτά μπορεί να προκαλέσουν οσμές στο εσωτερικό του ψυγείου ή μόλυνση των τροφίμων.
- Καθαρίστε τις θήκες πόρτας, τα ράφια και τα συρτάρια με ένα μαλακό πανί, βρεγμένο με σαπουνόνερο ή με αραιωμένο απορρυπαντικό. Σκουπίστε με ένα στεγνό μαλακό πανί ή αφήστε να στεγνώσει φυσικά.
- Μην ξεπλένετε απευθείας με νερό ή άλλα υγρά κατά τη διάρκεια του καθαρισμού για να αποφύγετε βραχυκύκλωμα ή φθορά στην ηλεκτρική μόνωση.
- Σκουπίστε την εξωτερική επιφάνεια του ψυγείου με ένα μαλακό πανί, βρεγμένο με σαπουνόνερο, απορρυπαντικό κ.λπ., και στη συνέχεια σκουπίστε.
- Μη χρησιμοποιείτε σκληρές βούρτσες, σύρμα, συρμάτινες βούρτσες, λειαντικά (όπως οδοντόκρεμες), οργανικούς διαλύτες (όπως αλκοόλ, ακετόνη, λάδι μπανάνας κ.λπ.), βραστό νερό, όξινα ή αλκαλικά αντικείμενα, που μπορεί να προκαλέσουν φθορά στην επιφάνεια του ψυγείου και στο εσωτερικό του. Το βραστό νερό και οι οργανικοί διαλύτες όπως το βενζόλιο μπορεί να παραμορφώσουν ή να προκαλέσουν φθορά στα πλαστικά μέρη.



Αποσυνδέστε τη συσκευή από το ρεύμα πριν από οποιοδήποτε εργασία απόψυξης, καθαρισμού ή συντήρησης

## 4.2 Εκτός λειτουργίας



**Διακοπή ρεύματος:** τα τρόφιμα μπορούν να διατηρηθούν για μερικές ώρες ακόμα και το καλοκαίρι σε περίπτωση διακοπής ρεύματος. Στη διάρκεια της διακοπής ρεύματος συνιστάται να μειώνετε τη συχνότητα που ανοίγετε την πόρτα και να μη βάζετε φρέσκα τρόφιμα μέσα στη συσκευή.

**Μετακίνηση:** Πριν από τη μετακίνηση του ψυγείου, αφαιρέστε όλο τα αντικείμενα που υπάρχουν στο εσωτερικό, στερεώστε τα γυάλινα χωρίσματα, τα συρτάρια των λαχανικών, τα συρτάρια της κατάψυξης κλπ. με αυτοκόλλητη ταινία και σφίξτε τα ρυθμιζόμενα πόδια.

Κλείστε τις πόρτες και στερεώστε τις με ταινία. Κατά τη μετακίνηση η συσκευή ή θί πρέπει να αναποδογυρίσει, να βρεθεί σε οριζόντια θέση ή να τρανταχτεί. κλίση στη διάοκεια της μετακίνησης δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 45°.



Η συσκευή πρέπει να λειτουργεί συνεχώς από τη στιγμή που θα τεθεί σε λειτουργία. Γενικά η λειτουργία της δεν θα πρέπει να διακόπτεται, διαφορετικά μπορεί να μειωθεί η διάρκεια ζωής της.

Τα παρακάτω απλά προβλήματα μπορούν να αντιμετωπιστούν από εσάς. Εάν δε μπορείτε να τα λύσετε, επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης μετά την πώληση.



#### Η συσκευή δεν λειτουργεί

- Ελέγξτε αν η συσκευή είναι συνδεδεμένη στην πρίζα ή αν το φως κάνει καλή επαφή.
- Ελέγξτε αν η τάση είναι πολύ χαμηλή.
- Ελέγξτε αν υπάρχει διακοπή ρεύματος ή αν έχουν απενεργοποιηθεί κάποια κυκλώματα.

#### Οσμή

- Τα τρόφιμα που έχουν οσμές πρέπει να τυλιγούνται προσεκτικά.
- Ελέγξτε αν υπάρχουν τρόφιμα που έχουν χαλάσει.
- Καθαρίστε το εσωτερικό του ψυγείου.

#### Ο συμπίεστής λειτουργεί για μεγάλο χρονικό διάστημα

- Είναι φυσιολογικό το ψυγείο να λειτουργεί για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα το καλοκαίρι που η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι υψηλή.
- Μη βάζετε πάρα πολλά τρόφιμα στη συσκευή ταυτόχρονα.
- Μην τοποθετείτε τα τρόφιμα στη συσκευή μέχρι να κρυώσουν.
- Οι πόρτες ανοίγουν πολύ συχνά.

#### Η λάμπα δεν ανάβει

- Ελέγξτε αν το ψυγείο είναι συνδεδεμένο με την παροχή ρεύματος και αν η λάμπα έχει υποστεί βλάβη.
- Απευθυνθείτε σε τεχνικό για να αντικαταστήσει τη λάμπα.

#### Οι πόρτες δεν μπορούν να κλείσουν σωστά

- Η πόρτα έχει κολλήσει από συσσωρευμένες τροφίμων.
- Έχετε τοποθετήσει πάρα πολλά τρόφιμα.
- Το ψυγείο γέρνει.

#### Έντονος θόρυβος

- Ελέγξτε αν το δάπεδο είναι επίπεδο και αν το ψυγείο πατάει σταθερά.
- Ελέγξτε αν τα εξαρτήματα του ψυγείου είναι σωστά τοποθετημένα στη θέση τους

#### Τα λάστιχα στεγανοποίησης της πόρτας δεν σφραγίζουν

- Αφαιρέστε τα ξένα σώματα από το λάστιχο στεγανοποίησης της πόρτας.
- Αυξήστε και έπειτα μειώστε τη θερμοκρασία στο λάστιχο της πόρτας για επαναφορά (μπορείτε να αυξήσετε τη θερμοκρασία με πιστολάκι μαλλιών η ζεστή πετσέτα).

#### Υπερχείλιση της λεκάνης νερού

- Το ψυγείο είναι υπερφορτωμένο ή τα τρόφιμα που βρίσκονται στο εσωτερικό περιέχουν πολύ νερό, κάτι που οδηγεί σε έντονη απόψυξη.
- Οι πόρτες δεν κλείνουν σωστά, με αποτέλεσμα το πάγωμα λόγω της εισόδου αέρα και της αύξησης του νερού λόγω της απόψυξης.

#### Καυτά περιβάλλοντα

Η απαγωγή της θερμότητας από τον ενσωματωμένο συμπυκνωτή μέσω του περιβλήματος είναι κάτι φυσιολογικό. Όταν το περίβλημα ζεσταίνεται λόγω της υψηλής θερμοκρασίας του περιβάλλοντος, της αποθήκευσης πάρα πολλών τροφίμων ή της διακοπής της λειτουργίας του συμπίεστή, παράγεται σταθερός αερισμός για να διευκολύνει την απαγωγή της θερμότητας.

#### Συμπύκνωση υδρατμών στις επιφάνειες

Η συμπύκνωση υδρατμών στην εξωτερική επιφάνεια και το λάστιχο στεγανοποίησης της πόρτας του ψυγείου είναι κάτι φυσιολογικό όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι πολύ υψηλή. Απλώς σκουπίστε το συμπύκνωμα με μια καθαρή πετσέτα.

#### Μη φυσιολογικοί θόρυβοι

- Βόμβος: Ο συμπίεστής μπορεί να παράγει βουητό κατά τη λειτουργία του, το οποίο είναι πιο έντονο κατά την έναρξη ή την παύση της λειτουργίας του. Αυτό είναι φυσιολογικό.
- Τρίξιμο: Το ψυκτικό που ρέει εντός της συσκευής μπορεί να παράγει ήχο τριξίματος, κάτι το οποίο είναι φυσιολογικό.

Πίνακας 1 - Κλιματικές κλάσεις

Κλάση	Σύμβολο	Εύρος τιμών θερμοκρασίας περιβάλλοντος
Εκτεταμένη εύκρατη κλάση	SN	Από 10°C έως 32°C
Εύκρατη κλάση	N	Από 16°C έως 32°C
Υποτροπική κλάση	ST	Από 16°C έως 38°C
Τροπική κλάση	T	Από 16°C έως 43°C

Εκτεταμένη εύκρατη: η παρούσα ψυκτική συσκευή προορίζεται για χρήση σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος από 10°C έως 32°C

Εύκρατη: η παρούσα ψυκτική συσκευή προορίζεται για χρήση σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος από 16°C έως 32°C

Υποτροπική: η παρούσα ψυκτική συσκευή προορίζεται για χρήση σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος από 16°C έως 38°C

Τροπική: η παρούσα ψυκτική συσκευή προορίζεται για χρήση σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος από 16°C έως 43°C

Για τα παρακάτω ανταλλακτικά μπορείτε να απευθυνθείτε στην

αντιπροσωπεία ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ - ΣΑΒΒΙΔΗΣ Α.Ε.

17ης Νοεμβρίου 87Α

55535, Πυλαία, Θεσσαλονίκη

Τηλ.: 2310944944

Παραγγελθέν μέρος	Προμηθευθέν από	Ελάχιστος χρόνος που απαιτείται για την προμήθεια
Θερμοστάτης	Επαγγελματίες επισκευαστές	Τουλάχιστον 7 χρόνια από τη διάθεση του τελευταίου τεμαχίου στην αγορά
Αισθητήρας θερμοκρασίας	Επαγγελματίες επισκευαστές	Τουλάχιστον 7 χρόνια από την τελευταία τοποθέτηση του προϊόντος στην αγορά
Πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος	Επαγγελματίες επισκευαστές	Τουλάχιστον 7 χρόνια από την τελευταία τοποθέτηση του προϊόντος στην αγορά
Φωτεινές πηγές	Επαγγελματίες επισκευαστές	Τουλάχιστον 7 χρόνια από την τελευταία τοποθέτηση του προϊόντος στην αγορά
Χειρολαβές θυρών	Επαγγελματίες επισκευαστές & τελικοί χρήστες	Τουλάχιστον 7 χρόνια από την τελευταία τοποθέτηση του προϊόντος στην αγορά
Μεντεσέδες θυρών	Επαγγελματίες επισκευαστές & τελικοί χρήστες	Τουλάχιστον 7 χρόνια από την τελευταία τοποθέτηση του προϊόντος στην αγορά
Ράφια	Επαγγελματίες επισκευαστές & τελικοί χρήστες	Τουλάχιστον 7 χρόνια από την τελευταία τοποθέτηση του προϊόντος στην αγορά
Καλάθια	Επαγγελματίες επισκευαστές & τελικοί χρήστες	Τουλάχιστον 7 χρόνια από την τελευταία τοποθέτηση του προϊόντος στην αγορά
Λάστιχα θυρών	Επαγγελματίες επισκευαστές & τελικοί χρήστες	Τουλάχιστον 10 χρόνια από την τελευταία τοποθέτηση του προϊόντος στην αγορά

# Δελτίο πληροφοριών προϊόντος

ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2019/2016 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Όνομα ή εμπορικό σήμα του προμηθευτή: **MORRIS**

Διεύθυνση του προμηθευτή: 17<sup>ος</sup> Νοεμβρίου 87Α, 55535, Πυλαία, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

Αναγνωριστικό του μοντέλου: W72280DTN/T72281DTN

Τύπος ψυκτικής συσκευής:

Συσκευή χαμηλού θορύβου:	ΟΧΙ	Τύπος σχεδιασμού:	Ελεύθερη
Συσκευή συντήρησης κρασιών:	ΟΧΙ	Άλλη ψυκτική συσκευή:	ΝΑΙ

Γενικές παράμετροι του προϊόντος:

Παράμετρος	Τιμή	Παράμετρος	Τιμή
Συνολικές διαστάσεις (σε χιλιοστά)	Ύψος	Συνολικός όγκος (dm <sup>3</sup> ή l)	280
	Πλάτος		
	Βάθος		
ΕΕΙ	80	Τάξη ενεργειακής απόδοσης	E
Εκπομπές αερομεταφερόμενου ακουστικού θορύβου (dB(A) re 1 pW)	39	Τάξη εκπομπών αερομεταφερόμενου ακουστικού θορύβου	C
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (kWh/a)	179	Κλιματική κλάση:	Εύκρατη, Υποτροπική,
Ελάχιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος (°C), στην οποία αρμόζει η ψυκτική συσκευή	16	Μέγιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος (°C), στην οποία αρμόζει η ψυκτική συσκευή	38
Χειμερινή ρύθμιση	ΟΧΙ		

Παράμετροι θαλάμου:

Τύπος θαλάμου	Παράμετροι και τιμές του θαλάμου			
	Όγκος του θαλάμου(dm <sup>3</sup> ή l)	Συνιστάμενη ρύθμιση της θερμοκρασίας για βέλτιστη συντήρηση τροφίμων (°C). Οι συνθήκες αυτές δεν αντιβαίνουν στις συνθήκες συντήρησης που καθορίζονται στον πίνακα 3 του παραρτήματος IV	Ικανότητα κατάψυξης (kg/24h)	Τύπος αποπάγωσης (Αυτό-αποπάγωση=A, χειροκίνητη αποπάγωση=M)
Προθήκη	ΟΧΙ	-	-	-
Συντηρητής κρασιών	ΟΧΙ	-	-	-
Δροσερός θάλαμος	ΟΧΙ	-	-	-
Νωπών τροφίμων	ΝΑΙ	205,0	4	A

Ψύκτης	ΟΧΙ	-	-	-	-
0-αστέρων ή παραγωγής πάγου	ΟΧΙ	-	-	-	-
1 αστέρος	ΟΧΙ	-	-	-	-
2 αστέρων	ΟΧΙ	-	-	-	-
3 αστέρων	ΟΧΙ	-	-	-	-
4 αστέρων	ΝΑΙ	75,0	-18	3,5	A
Τμήμα 2 αστέρων	ΟΧΙ	-	-	-	-
Θάλαμος μεταβλητής θερμοκρασίας	-	-	-	-	-
Για θαλάμους 4 αστέρων					
Εγκατάσταση ταχείας κατάψυξης			ΟΧΙ		
Παράμετροι φωτεινής πηγής					
Τύπος φωτεινής πηγής			Λάμπα πυρακτώσεως: LED		
Τάξη ενεργειακής απόδοσης			-		
Ελάχιστη διάρκεια εγγύησης που προσφέρει ο κατασκευαστής: 24 μήνες					
Συμπληρωματικές πληροφορίες:					
Διαδικτυακός σύνδεσμος προς την ιστοσελίδα του κατασκευαστή όπου βρίσκονται οι πληροφορίες του σημείου 4 στοιχείο α) του παραρτήματος του κανονισμού (ΕΕ) 2019/2019 της Επιτροπής: <a href="http://www.morris.gr">www.morris.gr</a>					

# ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ

## ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

Το προϊόν που αγοράσατε έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με υλικά υψηλών προδιαγραφών και εξαρτήματα που μπορούν να ανακυκλωθούν και να ξαναχρησιμοποιηθούν. Το σύμβολο υποδεικνύει ότι οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, στο τέλος της ζωής τους, θα πρέπει να μεταφέρονται σε ειδικούς χώρους απορριμμάτων, ξεχωριστά από τα σκουπίδια του σπιτιού σας.



Παρακαλούμε ρωτήστε τον τοπικό σας δήμο για το χώρο απόρριψης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών ή για τοποθεσία απόρριψης συσκευών προς ανακύκλωση. Στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπάρχουν σημεία συγκέντρωσης χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. Παρακαλούμε βοηθήστε μας να προστατέψουμε το περιβάλλον που ζούμε.

## ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Με την παρούσα δηλώνουμε ότι η παρούσα συσκευή συμμορφώνεται προς τις ουσιαστικές απαιτήσεις και τις λοιπές διατάξεις των παρακάτω οδηγιών:

EMC Directive: 14/30/EU

Low Voltage Directive: 14/35/EU

ErP Directive: 09/125/EC

CE Marking: 93/68/EEC

ROHS Directive: 11 /65/EU & Delegated Directive 15/863/EU



Αντίγραφο της Δήλωσης Συμμόρφωσης υπάρχει στο [www.morris.gr](http://www.morris.gr)

The background features a light gray grid of horizontal and vertical lines. Several of these lines are connected by smooth, rounded curves, creating a path that zig-zags across the page. Small dark gray squares are placed at the points where the lines meet or curve. The overall aesthetic is clean and modern.

**Καλλιόπη Καρύδα & ΣΙΑ**  
Ε.Ε. 17ης Νοεμβρίου 87Α  
55535, Πυλαία, Θεσσαλονίκη  
Τηλ. 2316 006600  
Fax. 2316 006650  
[www.morris.gr](http://www.morris.gr)