

Οδηγίες χρήσεως

Δήλωση

Διαβάστε το εγχειρίδιο του χρήστη έτσι ώστε να διατηρείτε το κινητό σας τηλέφωνο στην καλύτερη κατάσταση, το εγχειρίδιο έχει επαληθευτεί και αναθεωρηθεί για να εγγυηθεί την ακρίβεια. Οι οδηγίες και οι περιγραφές που περιέχονται στο παρόν είναι ακριβείς κατά τη στιγμή της δημοσίευσης. Ωστόσο, τα κινητά τηλέφωνα αναπτύσσονται αργότερα και το περιεχόμενο του εγχειριδίου τους υπόκειται σε τροποποίηση χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση. Η εταιρεία μας διατηρεί τα δικαιώματα σε σχέση με το εγχειρίδιο.

Περιεχόμενα

Σφαιρική εικόνα.....	1
Εισαγωγή.....	2
Λειτουργία του κύριου μενού.....	3
Σύνδεση σε υπολογιστή.....	4
Συντήρηση και υπηρεσία.....	5

■ Σφαιρική εικόνα

Παρακαλώ διαβάστε. Οι ακόλουθοι συνοπτικοί κανόνες προσεκτικά. Η μη παρακολούθηση των κανόνων μπορεί να οδηγήσει σε κίνδυνο ή βία των νόμων. Το εγχειρίδιο του χρήστη παρέχει λεπτομέρειες σχετικά με τις προφυλάξεις ασφαλείας.

■ Κλήση έκτακτης ανάγκης

Βεβαιωθείτε ότι ο εξοπλισμός βρίσκεται στην καλυμμένη περιοχή της υπηρεσίας δικτύου και η λειτουργία κλήσης είναι ενεργοποιημένη. Σύμφωνα με τις συγκεκριμένες απαιτήσεις, πατήστε το πλήκτρο του τερματισμού για να καθαρίσετε την οθόνη και να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής. Εισαγάγετε τον αριθμό κλήσης έκτακτης ανάγκης (112) και πατήστε το πλήκτρο κλήσης.

■ Περιγραφή λειτουργίας

Το τηλέφωνο είναι ένας τέλειος συνδυασμός εξανθρωπισμένου σχεδιασμού και εξαιρετικής κατασκευής, το εξορθολογικό και το έξυπνο σώμα είναι άνετο να κρατήσει. Με τον εξορθολογισμό και το έξυπνο πλαίσιο, αισθάνεται άνετα να κρατάτε το κινητό τηλέφωνο στο χέρι σας. Υποστηρίζει ηλεκτρονικό βιβλίο TXT, κάρτες μπλε-δόντι, διπλή SIM με μια αναμονή, κάμερα δικτύου, κάμερα, FM και κλπ., Κάνει την εργασία σας πιο βολική και

Ο ελεύθερος χρόνος μας πιο διασκεδαστικός με το συνδυασμό πληκτρολογίου, ηχητική οθόνη, ευχάριστες καμπάνες, πορτρέτο κεφαλής γελοιογραφίας για εισερχόμενες κλήσεις, ισχυρή λειτουργία διαχείρισης αρχείων (υποστήριξη της κάρτας t-flash), μοντέρνα λειτουργία κάμερας και μακροχρόνια λειτουργία εγγραφής ταινιών, music player, βίντεο.

1. Εισαγωγή

Εισαγάγετε την κάρτα SIM και την μπαταρία

Ζητήστε από τον αντιπρόσωπο της κάρτας SIM εάν έχει παράσχει υπηρεσία κάρτας

SIM και τη μέθοδο χρήσης που μπορεί να είναι πάροχος υπηρεσιών ή άλλοι αντιπρόσωποι, κάρτα SIM και οι επαφές της είναι ευάλωτες στο μηδέν ή την κάμψη. Η προσοχή πρέπει να προσφέρεται όταν χρησιμοποιείται, εισάγετε ή βγάλετε την κάρτα.

■ Εισαγωγή/λήψη της κάρτας T-flash

Χρησιμοποιήστε μόνο εγκεκριμένη και συμβατή κάρτα T-FLASH που ισχύει για το κινητό τηλέφωνο. Εφαρμόζεται εγκεκριμένο πρότυπο εμπορίου κάρτας μνήμης. Ωστόσο, ορισμένες ζώνες ενδέχεται να μην είναι εντελώς συμβατές με το κινητό τηλέφωνο. Η χρήση ασυμβίβαστης κάρτας μνήμης μπορεί να βλάψει όχι μόνο την κάρτα και το κινητό, αλλά και τα δεδομένα που αποθηκεύονται στην κάρτα.

■ Φόρτιση της μπαταρίας

Ελέγξτε τον αριθμό μοντέλου του φορτιστή πριν το χρησιμοποιήσετε για να φορτίσετε το κινητό, χρησιμοποιήστε μόνο εγκεκριμένη μπαταρία, φορτιστή και αξεσουάρ που ισχύουν για το συγκεκριμένο κινητό μοντέλο. Η χρήση άλλων τύπων μπαταρίας, φορτιστή και αξεσουάρ μπορεί να παραβιάζει τους όρους πιστοποίησης ή εγγύησης του εξοπλισμού και ενδέχεται να οδηγήσει σε κίνδυνο, ανατρέξτε στον αντιπρόσωπο για την προμήθεια σχετικών εγκεκριμένων αξεσουάρ.

■ Ξεκινήστε και κλείσιμο

Πατήστε το πλήκτρο τροφοδοσίας για να ξεκινήσετε ή να κλείσετε το κινητό τηλέφωνο, εάν σας ζητηθεί να εισαγάγετε το PIN ή το UPIN, εισάγετε τον απαιτούμενο κωδικό πρόσβασης (εμφανίζεται ως **** στην οθόνη).

2. Λειτουργία του κύριου μενού

■ Επαφές

Μπορείτε να αποθηκεύσετε τις πληροφορίες των επαφών, συμπεριλαμβανομένων των ονομάτων και των αριθμών τηλεφώνου στον τηλεφωνικό κατάλογο, οι οποίοι μπορούν να εξοικονομήσουν 500 καταχωρήσεις.

■ Αρχείο καταγραφής κλήσεων

Πληροφορίες, προσκαλεί το μενού → Επιλέγοντας εάν χρειάζεται να ελέγξετε την επικοινωνία σας μέσω τηλεφώνου → επικοινωνήστε μέσω τηλεφώνου → επικοινωνήστε μέσω τηλεφώνου λαμβάνοντας σημειώσεις → Η κάρτα SIM 1 επικοινωνεί μέσω τηλεφώνου εγγραφής/ κάρτας SIM 2 επικοινωνούν μέσω τηλεφώνου λαμβάνοντας σημειώσεις → Κάρτα SIM 1/ SIM Κάρτα SIM 2 Χαρακτηριστικά Τηλέφωνο, Κάρτα SIM L/ SIM Card 2 Δεν έχει απαντήσει στο τηλέφωνο, κάρτα SIM 1/ SIM Card 2 Απαντά ήδη στο τηλέφωνο ή 2 ήδη παρτίδες της κάρτας SIM 1/ SIM Κάρτα Τηλέφωνο.

■ Μήνυμα

Γράψτε ένα μήνυμα: Μπορείτε να επιλέξετε για να στείλετε το τελικό μήνυμα από την κάρτα SIM 1 ή την κάρτα SIM μπορείτε να επιλέξετε πολλούς δέκτες για να στείλετε το μήνυμα σε περισσότερα από 1 άτομα.

■ Πολυδιάστατος

■ Κάμερα

Εάν το μοντέλο είναι με κάμερα, τότε, διαβάστε τα παρακάτω. Εάν δεν έχει κάμερα, παραλείψτε αυτήν την οδηγία λειτουργίας.

Στις επιλογές της κάμερας, μπορείτε να ορίσετε τη λειτουργία οπτομετρίας, το φως φλας, την αντιστάθμιση έκθεσης, την αποφυγή του τρεμούλιασμα, την αναβολή σκοποβολής,

ισορροπία λευκού, ποιότητα φωτογραφιών, μέγεθος φωτογραφίας, ειδικό αποτέλεσμα, προφίλ κ.λπ. Μπορείτε να εισαγάγετε το άλμπουμ για να ελέγξετε τις μορφές που υποστηρίζει το κινητό τηλέφωνο.

■ **Εγγραφή βίντεο**

Το τηλέφωνο παρέχει εγγραφή βίντεο, επιλέξτε βίντεο που μπορούν να εισαγάγουν την εγγραφή βίντεο. Στο βίντεο προεπισκόπησης πατήστε το κουμπί OK για να ξεκινήσετε, πατήστε ξανά το STOP, μπορεί να έχει ισορροπία λευκού, αντιστάθμιση έκθεσης, νυχτερινή λειτουργία, αποφύγετε να αναβοσβήνετε για να ρυθμίσετε ένα προς ένα. Οι ρυθμίσεις αποθηκεύονται κινητό τηλέφωνο διαδρομής ή κάρτα μνήμης. Επαναφορά όλων των επιλογών κάμερας της ρύθμισης για τις προεπιλεγμένες τιμές του συστήματος.

■ **Εικόνα**

Ελέγξτε τις εικόνες στην κάρτα Memorial σε μορφές που υποστηρίζονται από το κινητό τηλέφωνο.

■ **Βίντεο**

Ελέγξτε τα αρχεία βίντεο στην κάρτα μνήμης που υποστηρίζεται από το κινητό τηλέφωνο. Παίξτε τα αγαπημένα σας αρχεία βίντεο.

■ **Ήχος**

Το Music Player χρησιμοποιείται για να παίξει αρχεία μουσικής σε υποστηριζόμενες μορφές στη λίστα του τρέχοντος παίκτη. Μπορείτε να δείτε λεπτομέρειες των αρχείων μουσικής και να ορίσετε το τρέχον αρχείο μουσικής ως σήμα δακτυλίου για εισερχόμενη κλήση.

■ **Εγγραφή**

Στις επιλογές της βιντεοκάμερας, μπορείτε να ορίσετε την αντιστάθμιση έκθεσης, την αποφυγή του τρεμούλιασμα, την ισορροπία λευκού, το ειδικό αποτέλεσμα, το προφίλ και κλπ..

■ **FM ράδιο**

Ενεργοποιήστε την εκπομπή FM και μπορείτε να πατήσετε τα πλήκτρα κατεύθυνσης αριστερά και δεξιά για να συντονίσετε με μη αυτόματο τρόπο το κανάλι. Σύμφωνα με την κατεύθυνση των πλήκτρων προς τα πάνω και προς τα κάτω για να ρυθμίσετε την ένταση. Πατήστε OK για παύση/συνεχίστε να παίζετε ραδιόφωνο FM. Στις επιλογές, μπορείτε να ορίσετε χειροκίνητα ή αυτόματα αναζήτηση καναλιών, απενεργοποιώντας το φόντο κατά τη διάρκεια της μετάδοσης καθώς και τη μορφή της εγγραφής αυτών.

■ **Bluetooth**

BT για λήψη και αποστολή από άλλο τηλέφωνο.

■ **Παιχνίδια**

Αναψυχή Essential Artifact, Ειδική λειτουργία λειτουργίας μπορεί να δει την εμφάνιση κινητού τηλεφώνου.

■ **Εργασία**

■ **Ξυπνητήρι**

Ρυθμίστε την ώρα του ξυπνητήρι, τον ήχο κλήσης (τέσσερις διαφορετικές ρυθμίσεις δακτυλίου), τη λειτουργία δακτυλίου συναγερμού και το διάστημα μεταξύ επαναλαμβανόμενων δαχτυλιδιών συναγερμού.

■ **Ημερολόγιο**

Ημερολόγιο Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να δείτε το ημερολόγιο.

■ Φακός

Πρόκειται για ρυθμίσεις διακόπτη φακού.

■ Ρυθμίσεις

Ρυθμίσεις κλήσεων

Μπορείτε να κάνετε κάποιες σχετικά με τις πτυχές επικοινωνίας της ρύθμισης.

Ρυθμίσεις τηλεφώνου

Ανατρέξτε στις ρυθμίσεις βασικών λειτουργιών, συμπεριλαμβανομένης της πόλης, του χρόνου και της μορφής, και εμφανίστε το σύνολο συντόμευσης γλώσσας και πληκτρολογίου, ρυθμίστε τη μηχανή διακόπτη χρονοδιακόπτη, επαναφέρετε όλες τις ρυθμίσεις.

Οθόνη

Μπορείτε να ρυθμίσετε κάποια ταπτεσαρία, φωτεινότητα, φώτα πληκτρολογίου και κλειδώστε την οθόνη.

Ρύθμιση ασφαλείας

Μπορείτε να ορίσετε λειτουργίες στις σχέσεις με την ασφάλεια των κινητών τηλεφώνων.

Επαναφορά της εγκατάστασης του εργοστασίου

Εισαγάγετε τον σωστό κωδικό πρόσβασης του τηλεφώνου θα πρέπει να αλλάξει τις ρυθμίσεις του τηλεφώνου σας πίσω στην προεπιλεγμένη τιμή της εργοστασιακής κατάστασης, ο χρήστης της συνάρτησης θα χρησιμοποιηθεί με προσοχή. (Προεπιλεγμένος κωδικός πρόσβασης: 1234/1122/0000).

■ Προφίλ

Μπορείτε να προσαρμόσετε τα προφίλ και να ενεργοποιήσετε οποιοδήποτε προφίλ για να χρησιμοποιήσετε μια συγκεκριμένη λειτουργία. Μπορείτε να ρυθμίσετε τις ρυθμίσεις δακτυλίου, ρυθμίστε την ένταση, τον τύπο δακτυλίου και κλπ..

■ STK

Αυτή η λειτουργία από τους παρόχους δικτύου, σύμφωνα με την κάρτα SIM παρέχει υπηρεσίες θα εμφανίζονται διαφορετικές επιλογές μενού. Εάν μια κάρτα SIM και ο προμηθευτής δικτύου δεν υποστηρίζουν αυτήν την υπηρεσία, αυτή η λειτουργία δεν θα χρησιμοποιηθεί. Εάν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τους παρόχους δικτύου.

Ρύθμιση της λειτουργίας SOS

1. Πατήστε το αριστερό πλήκτρο μενού (στο πληκτρολόγιο)
2. Μετακινηθείτε και επιλέξτε Ρυθμίσεις
3. Επιλέξτε τη ρύθμιση SOS -> OK (βεβαιωθείτε ότι ελέγχεται η κατάσταση), μετακινηθείτε για να ορίσετε αριθμούς SOS -> Επιλέξτε
4. Επιλέξτε Αρ. 1. (Εάν δεν έχουν προγραμματιστεί αριθμοί που δεν έχουν προγραμματιστεί, θα είναι άδειο)
5. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πληκτρολόγιο για να κλειδώσετε τους αριθμούς επαφών SOS ή να πατήσετε επαφές για να επιλέξετε μια αποθηκευμένη επαφή από το τηλεφωνικό κατάλογο.
6. Πατήστε Αποθήκευση.
7. Επαναλάβετε τα βήματα 5-7 για να προσθέσετε έως και 5 επαφές SOS. Όταν ενεργοποιηθεί, το τηλέφωνο θα καλέσει τους αριθμούς τηλεφώνου με σειρά εισόδου.
8. Επιλέξτε μήνυμα SOS.

9. Το προεπιλεγμένο SMS είναι "SOS !!" Για να αλλάξετε αυτό, πατήστε το δεξί πλήκτρο μενού για να καθαρίσετε το μήνυμα και να επεξεργαστείτε τα δικά σας λόγια. Πατήστε Αποθήκευση μετά την ολοκλήρωση. Σημείωση: Το μήνυμα SOS θα αποσταλεί μόνο σε αριθμούς κινητού τηλεφώνου (στη λίστα SOS). Εάν προγραμματίζετε έναν αριθμό τηλεφώνου που διαθέτει μια αυτόματη λειτουργία απαντήσεων, δοκιμάστε πριν από τη χρήση.

3. Σύνδεση με PC

■USB

Χρησιμοποιήστε το t-flash που εισάγεται στο κινητό τηλέφωνο ως u-disk. Μπορείτε να μεταφέρετε μουσική, βίντεο, παιχνίδια και άλλα αρχεία που αποτελούν υπολογιστή στο T-Flash από το καλώδιο USB. Απολαύστε το ανά πάσα στιγμή και οπουδήποτε.

■COM PORT

Δημιουργήστε ένα μόντεμ στον τοπικό υπολογιστή και κατασκευάστε ένα δίκτυο και η σειριακή διεπαφή συνδέεται μετά την εγγραφή με τον λογαριασμό.

4. Συντήρηση και υπηρεσία

Ανατρέξτε στον τοπικό αντιπρόσωπο για την προσφορά αξεσουάρ. Στη συνέχεια, είναι μερικές προφυλάξεις για τη χρήση των αξεσουάρ, χρησιμοποιήστε μόνο μπαταρίες, φορτιστές και αξεσουάρ που εγκρίθηκαν από τον κατασκευαστή. Η χρήση άλλων τύπων μπαταριών, φορτιστών και αξεσουάρ μπορεί να οδηγήσει σε βία των όρων πιστοποίησης ή εγγύησης ή ακόμη και να οδηγήσει σε κίνδυνο, να διατηρεί τον εξοπλισμό ξηρό, να μην κρατάει τον εξοπλισμό σε δροσερά μέρη. Διαφορετικά, όταν η θερμοκρασία αυξάνεται σε φυσιολογική, μπορεί να δημιουργηθεί υγρασία εντός του εξοπλισμού, με αποτέλεσμα τη ζημιά της πλακέτας κυκλώματος.. Μόνο χρησιμοποιήστε αντιστοιχισμένη ή εγκεκριμένη κεραία.

Εισάγεται από

Stefinet Multimedia A.E

Θέση Στρογγύλη

ΒΙ.ΠΑ Μαρκοπούλου

19003 – Αθήνα

www.stefinet.gr / www.lamtech.gr