


UNITED®

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ
Μοντέλο: UDF-793



***Παρακαλούμε διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης, πριν
χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.***

Προσοχή: οι φωτογραφίες στο παρόν εγχειρίδιο είναι ενδεικτικές

Προσοχή

Διαβάστε τις οδηγίες χρήσεως προσεχτικά.

Προειδοποίηση

1. Αν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή το τμήμα service ή ένα εξειδικευμένο πρόσωπο για να αποφύγετε οποιοδήποτε κίνδυνο.
2. Η συσκευή προορίζεται αποκλειστικά για οικιακή χρήση .
3. Για προστασία από ηλεκτροπληξία, ΜΗΝ βυθίζετε τη συσκευή ή το καλώδιο ρεύματος σε νερό ή άλλα υγρά.
4. Απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε τη συσκευή από τη πρίζα όταν δεν γίνεται χρήση, όταν τη μετακινείτε και πριν το καθάρισμα.
5. Μετά την συναρμολόγηση της συσκευής απαγορεύεται η περαιτέρω αφαίρεση της προστατευτικής γρίλιας
6. Πάντα συνδέετε σε παροχή ρεύματος τύπου AC 220-240V~50Hz
7. Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας άνω των 8 ετών, ή από άτομα με μειωμένη φυσική, νοητική ή αισθησιακή ικανότητα ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης μόνο εφόσον επιβλέπονται ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με την ασφαλή λειτουργία της συσκευής και κατανοούν πλήρως τους σχετιζόμενους κινδύνους. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν πρέπει να γίνεται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
8. Παιδιά ηλικίας κάτω των 3 ετών θα πρέπει να κρατιούνται μακριά εκτός και αν επιβλέπονται. Παιδιά ηλικίας μεταξύ των 3 και 8 ετών μπορούν μόνο να ενεργοποιούν και απενεργοποιούν τη συσκευή εφόσον αυτή έχει τοποθετηθεί στην προβλεπόμενη θέση και αυτά επιβλέπονται ή έχουν λάβει σαφείς οδηγίες ως προς την ασφαλή λειτουργία της συσκευής και κατανοούν πλήρως τους σχετιζόμενους κινδύνους. Παιδιά ηλικίας μεταξύ των 3 και 8 ετών απαγορεύεται να χειρίζονται το καλώδιο ρεύματος, να ρυθμίζουν, να καθαρίζουν ή και να συντηρούν τη συσκευή.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

1. Μην εισάγετε δάχτυλα, μολύβια ή λοιπά αντικείμενα μέσα από τη σχάρα όταν η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία.
2. Αποσυνδέστε τον ανεμιστήρα από το ρεύμα όταν τον μετακινείτε
3. Βεβαιωθείτε ότι κατά τη λειτουργία είναι τοποθετημένος σε στερεή επιφάνεια προς αποφυγή ανατροπής του
4. ΜΗΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΧΡΗΣΗ σε παράθυρα, η βροχή μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

■ Ονομασία εξαρτημάτων


Μπροστινή γρίλια



Οπίσθια γρίλια



Διακόπτης περιστροφής



Μοτέρ

Πλήκτρα ταχυτήτων

Βάση

6

5

4

3

2

1

Ασφάλεια φτερωτής

- Βιδώστε την ασφάλεια φτερωτής αριστερόστροφα, και στη συνέχεια τοποθετήστε την μπροστινή γρίλια.

Παξιμάδι


- Βιδώστε το παξιμάδι δεξιόστροφα και την ίδια ώρα ασφαλίστε την οπίσθια γρίλια.

Φτερωτή


- Πιέστε τη φτερωτή να περιστραφεί μετά την τοποθέτηση, έτσι ώστε να βεβαιωθείτε ότι περιστρέφεται κανονικά.

Συναρμολόγηση οπίσθιας και εμπρόσθιας γρίλιας

1. Ευθυγραμμίστε τις οπές της εμπρόσθιας και οπίσθιας γρίλιας με τα κλιπ ασφάλισης όπως φαίνεται στο παρακάτω διάγραμμα.




2. Πιέστε τα κλιπ ασφάλισης για να ασφαλίσετε τις 2 σχάρες. Βιδώστε στην οπή τη βίδα με το παξιμάδι.



Βίδα

κλιπ ασφάλισης

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ




Οριζόντια περιστροφή

Τραβήξτε πάνω για στατική λειτουργία




Ρύθμιση γωνίας


Χειροκίνητα



Πλήκτρα ταχυτήτων



Βάση



ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

1. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει αποσυνδεθεί από την παροχή ρεύματος πριν από τον καθαρισμό της.
2. Τα πλαστικά μέρη πρέπει να καθαρίζονται με μαλακό πανί ελαφρά υγρό με απαλό απορρυπαντικό. Σχολαστικά σκουπίστε τα κατάλοιπα σαπουνιού χρησιμοποιώντας ένα στεγνό μαλακό πανί.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Η συσκευή σας απαιτεί λίγη συντήρηση. Μην προσπαθήσετε να την επιδιορθώσετε εσείς σε περίπτωση βλάβης. Απευθυνθείτε σε εξουσιοδοτημένο τεχνικό τμήμα σε περίπτωση ανάγκης.

1. Πριν τον καθαρισμό και τη συναρμολόγηση, αποσυνδέετε από το ρεύμα.
2. Για να εξασφαλίσετε επαρκή ροή αέρα στο μοτέρ, διατηρείτε τους αεραγωγούς ελεύθερους από σκόνη. Μην αποσυναρμολογείτε για τον καθαρισμό από σκόνη.
3. Σκουπίστε τις εξωτερικές επιφάνειες με ένα μαλακό πανί βουτηγμένο σε μαλακό απορρυπαντικό.
4. Μην χρησιμοποιείτε σκληρά καθαριστικά καθώς φθείρουν τις επιφάνειες. Μην κάνετε χρήση υλικών όπως βενζίνη, διαλυτικά, κλπ
5. Μην επιτρέπεται σε νερό ή άλλο υγρό να έρθει σε επαφή με τα εσωτερικά μέρη ή το κέλυφος του μοτέρ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

A.M.Π. 00510

P.Δ. 117/2004



Το προϊόν που αγοράσατε έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με υλικά υψηλών προδιαγραφών και εξαρτήματα που μπορούν να ανακυκλωθούν και να ξαναχρησιμοποιηθούν. Το σύμβολο υποδεικνύει ότι οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, στο τέλος της ζωής τους, θα πρέπει να μεταφέρονται σε ειδικούς χώρους απορριμμάτων, ξεχωριστά από τα σκουπίδια του σπιτιού σας.

Παρακαλούμε, ρωτήστε τον τοπικό σας δήμο για τον χώρο απόρριψης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών ή για τοποθεσία απόρριψης συσκευών προς ανακύκλωση.

Στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπάρχουν σημεία συγκέντρωσης χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών.

Παρακαλούμε, βοηθήστε μας να προστατέψουμε το περιβάλλον που ζούμε!

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Με την παρούσα, η Καλλιόπη Καρύδα & ΣΙΑ Ε.Ε., δηλώνει ότι η παρούσα συσκευή συμμορφώνεται προς τις ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές διατάξεις των παρακάτω οδηγιών:

EMC-Directive: 14 / 30 / EU

Low Voltage Directive: 14/ 35 / EU

ErP Directive 09 / 125 / EC

CE Marking: 93 / 68 / EEC



RoHS Directive: 11 / 65 / EU & Delegated Directive (EU) 15 / 863

Αντίγραφο της Δήλωσης Συμμόρφωσης υπάρχει www.united-electronics.gr

Εισαγωγέας:

Καλλιόπη Καρύδα & ΣΙΑ Ε.Ε.,

17ης Νοεμβρίου 87Α – ΤΚ 55535 –


Πυλαία – Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2316006600, Fax: 2316006650

UNITED®

INSTRUCTIONS MANUAL

Desktop Fan
Model: UDF-793



READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

Attention: Pictures in the IM are for reference only.

CAUTION

Read Rules for Safe Operation and Instructions Carefully.

WARNING


1. If the supply cord is damaged, it must be replaced by manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.
2. Indoor use only.
3. To protect against the risk of electrical shock, do not immerse the unit, cord or plug in water or other liquid.
4. Switch the fan OFF and unplug it from the outlet when it is not in use, when moving it from one location to another and before cleaning.
5. When the fan was assembled, the motor blade guard shall not be taken off anymore.
6. Only connect to a suitable AC 220-240V~50Hz mains socket.
7. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
8. Children of less than 3 years should be kept away unless continuously supervised. Children aged from 3 years and less than 8 years shall only switch on/off the appliance provided that it has been placed or installed in its intended normal operating position and they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children aged from 3 years and less than 8 years shall not plug in, regulate and clean the appliance or perform user maintenance.

RULES FOR SAFE OPERATION

1. Never insert fingers, pencils, or any other object through the grille when fan is running.
2. Disconnect the fan when moving from one location to another.
3. Be sure the fan is on a stable surface when operating to avoid overturning.
4. DO NOT use the fan in window, rain may create electrical hazard.


INSTALLATION INSTRUCTIONS

Name of components





Front and Rear Guard Installation


1. Align Screw Holes on the outer ring of both the Front and Rear Guards, with the Positioning Clip aligned as illustrated.




2. Press down all the Buckles to fasten the Front Guard with the Rear Guard. At the Screw Holes, tighten the separated screw and nut.




INSTRUCTIONS FOR USE




Oscillation adjustment




Tilt adjustment



Body key



Chassis mounting



CLEANING

1. Be sure to unplug from the electrical supply source before cleaning.
2. Plastic parts should be cleaned with a soft cloth moisten with mild soap. Thoroughly remove soap film with dry cloth.

MAINTENANCE INSTRUCTION

The fan requires little maintenance. Do not try to fix it by yourself. Refer it to qualified service personnel if service is needed.

1. Before cleaning and assembling, fan must be unplugged.
2. To ensure adequate air circulation to the motor, keep vents at the rear of the motor free of dust. Do not disassemble the fan to remove dust.
3. Please wipe the exterior parts with a soft cloth soaking a mild detergent.
4. Do not use any abrasive detergent or solvents to avoid scratching the surface. Do not use any of the following as a cleaner: gasoline, thinner.
5. Do not allow water or any other liquid into the motor housing or interior parts.

NOTICE ABOUT RECYCLING



Your product is designed and manufactured with high quality materials and components which can be recycled and reused.

This symbol means that electrical and electronic equipment, at their end-of-life, should be disposed of separately from your household waste.

Please dispose of this equipment at your local community waste collection/recycling centre. In the European Union there are separate collection systems for used electrical and electronic products. Please help us to conserve the environment we live in!

DECLARATION OF CONFORMITY

Herewith, we state that this product, complies with the requirements of below directives:

EMC-Directive: 14 / 30 / EU

Low Voltage Directive: 14/ 35 / EU

ErP Directive 09 / 125 / EC

CE Marking: 93 / 68 / EEC



RoHS Directive: 11 / 65 / EU & Delegated Directive (EU) 15 / 863

The detailed declaration of conformity can be found at www.united-electronics.gr

Importer:

Kalliopi Karyda & Co, LP

87A, 17th Noemvriou str, P.C. 55535

Thessaloniki – Greece

T: +302316006600 | F: +302316006650