

Rohinson®

Εγχειρίδιο Χρήσης

SilkAir Pro R-698

Ισιωτική μαλλιών με Αέρα



Σας ευχαριστούμε για την αγορά του SilkAir PRO R-698.

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από τη χρήση.

Φυλάξτε το εγχειρίδιο σε ασφαλές μέρος για μελλοντική αναφορά ή παραδώστε το σε οποιονδήποτε επόμενο χρήστη της συσκευής.

Οδηγίες Ασφαλείας

 Προειδοποιήσεις Ασφαλείας:

- Διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες πριν από τη χρήση.
- Μην συνδέετε ποτέ τη συσκευή σε λανθασμένη τάση.
- Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας υποστεί φθορά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, το εξουσιοδοτημένο σέρβις ή άλλο εξίσου ειδικευμένο άτομο, για αποφυγή κινδύνου.
- Το καλώδιο τροφοδοσίας αυτής της συσκευής δεν μπορεί να αντικατασταθεί από τον χρήστη. Αν υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί μόνο από εξειδικευμένο τεχνικό, καθώς απαιτούνται ειδικά εργαλεία.
- Αποσυνδέετε αμέσως τη συσκευή μετά τη χρήση, για να μειώσετε τον κίνδυνο θανάτου από ηλεκτροπληξία.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε σημείο όπου μπορεί να πέσει σε νεροχύτη ή μπανιέρα, και μην τη φυλάσσετε σε τέτοιο χώρο.
- Μην βυθίζετε ούτε ρίχνετε τη συσκευή σε νερό ή άλλα υγρά. Αν πέσει σε νερό, αποσυνδέστε την αμέσως.
- Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή (ισιωτικό μαλλιών) χωρίς επίβλεψη, ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος εγκαύματος, ηλεκτροπληξίας, φωτιάς ή ζημιάς.
- Κρατήστε το καλώδιο μακριά από θερμές επιφάνειες.
- Μην τραβάτε το καλώδιο και μην το τυλίγετε γύρω από τη συσκευή.
- Κρατήστε το καλώδιο μακριά από θερμαινόμενες περιοχές.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικό χώρο ή κοντά σε προϊόντα αεροζόλ.
- Το θερμαντικό στοιχείο μπορεί να γίνει εξαιρετικά καυτό κατά τη χρήση. Μην αγγίζετε τις θερμές επιφάνειες με γυμνό δέρμα.
- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο σε στεγνά, φυσικά μαλλιά, χωρίς εύφλεκτα προϊόντα styling.
- Κρατήστε τη συσκευή μακριά από παιδιά.
- Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά άνω των 8 ετών και άτομα με μειωμένες ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας, μόνο εφόσον βρίσκονται υπό επίβλεψη ή έχουν λάβει οδηγίες για ασφαλή χρήση και κατανοούν τους κινδύνους.
- Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
- Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.



Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν ενώ κάνετε ντους ή κοντά σε δοχεία που περιέχουν νερό.



Κρατήστε το προϊόν μακριά από τα παιδιά.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ:

1. Μην τραβάτε ή τινάζετε το καλώδιο ή τη συσκευή. Μην χρησιμοποιείτε μπαλαντέζα με αυτή τη συσκευή.
2. Για να βάλετε το φις στην πρίζα, κρατήστε το σταθερά και καθοδηγήστε το μέσα στην πρίζα.
3. Για να αποσυνδέσετε τη συσκευή, κρατήστε το φις και αφαιρέστε το από την πρίζα.
4. Μην τυλίγετε ποτέ το καλώδιο σφιχτά γύρω από τη συσκευή.
5. **ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΑΝ ΤΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΕΜΦΑΝΙΖΕΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΦΘΟΡΑ Ή ΕΑΝ Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΔΙΑΚΟΠΤΟΜΕΝΑ Ή ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΠΛΗΡΩΣ.**

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε ΕΝΤΕΛΩΣ βρεγμένα μαλλιά.



Οδηγίες Λειτουργίας:

Χρησιμοποιήστε το προϊόν προς τη σωστή κατεύθυνση, όπως υποδεικνύεται στο αυτοκόλλητο επάνω στη συσκευή (αφαιρέστε το πριν από τη χρήση). Ο αέρας πρέπει να κατευθύνεται από το κάτω μέρος προς τα κάτω για το καλύτερο αποτέλεσμα.

1) 220–240V~ 50/60Hz, 1200W.

2) Εξοπλισμένο με αρνητικά ιόντα και υπέρυθρη ακτινοβολία. Η λειτουργία ενεργοποιείται μόλις ανάψετε τη συσκευή.

3) Κουμπί ON/OFF με λειτουργία μνήμης. Όταν η συσκευή είναι ενεργή, εμφανίζονται η ένδειξη κρύου αέρα και το προεπιλεγμένο εικονίδιο. Η θέρμανση PTC ελέγχεται από ξεχωριστό κουμπί· δεν ενεργοποιείται σε λειτουργία κρύου αέρα. Όταν η θέρμανση PTC είναι ενεργή, ανάβει το εικονίδιο «ήλιος»: όταν είναι απενεργοποιημένη, το εικονίδιο σβήνει.


4) **Κουμπί ταχύτητας αέρα:** Χαμηλή – Μεσαία – Υψηλή ταχύτητα. Με κάθε πάτημα γίνεται εναλλαγή στις διαθέσιμες ρυθμίσεις.

5) **Κουμπί θερμοκρασίας αέρα:** 60°C – 90°C – 120°C – 160°C. Με κάθε πάτημα αλλάζει η θερμοκρασία θέρμανσης. Πατήστε και κρατήστε πατημένο για 1,5 δευτερόλεπτο για μετάβαση σε λειτουργία κρύου αέρα (η θέρμανση PTC απενεργοποιείται). Πατήστε ξανά για ακύρωση της λειτουργίας κρύου αέρα και επιστροφή στην προηγούμενη ρύθμιση θερμοκρασίας.

6) **Κουμπί Θέρμανσης:** Η θέρμανση PTC ενεργοποιείται αυτόματα κατά την εκκίνηση. Πατήστε και κρατήστε πατημένο για 1,5 δευτερόλεπτο για

απενεργοποίηση της θέρμανσης, σταθεροποιώντας την πλάκα θέρμανσης στους 160°C. Στη λειτουργία κρύου αέρα, η θέρμανση PTC παραμένει απενεργοποιημένη.

7) Ψηφιακή οθόνη θερμοκρασίας που περιλαμβάνει εικονίδια για καθαρισμό, ταχύτητα αέρα, θέρμανση και κρύο αέρα.



Καθαρισμός: Η συσκευή εκτελεί αυτόματο καθαρισμό σύμφωνα με τις οδηγίες στο κεφάλαιο «Καθαρισμός και Συντήρηση».



Ταχύτητα Αέρα: Το εικονίδιο ταχύτητας αέρα εμφανίζεται λευκό. Η χαμηλή ταχύτητα εμφανίζεται με ένα πτερύγιο, η μεσαία με δύο πτερύγια και η υψηλή με τρία πτερύγια.

Θέρμανση (PTC): Το εικονίδιο θέρμανσης είναι κόκκινο και δεν φωτίζεται όταν είναι απενεργοποιημένο.

Κρύος αέρας: Το εικονίδιο κρύου αέρα είναι μπλε και δεν φωτίζεται όταν είναι απενεργοποιημένο.

8) Μετά από 10 δευτερόλεπτα αδράνειας, η συσκευή εισέρχεται σε λειτουργία αναμονής (standby).

Καθαρισμός και Συντήρηση

- Αποσυνδέστε τη συσκευή και αφήστε τη να κρυώσει.
- Σκουπίστε όλες τις επιφάνειες με ένα νωπό πανί.
- Μην χρησιμοποιείτε ισχυρά ή λειαντικά καθαριστικά ή διαλύτες.
- Αποθηκεύστε τη συσκευή σε δροσερό και ξηρό μέρος.


Μετά από συνολική χρήση 25 ωρών, η οθόνη θα εμφανίσει ένα κόκκινο σύμβολο καθαρισμού, υπενθυμίζοντάς σας ότι απαιτείται καθαρισμός.



Λειτουργία Αυτόματου Καθαρισμού

Για τον καθαρισμό της σκόνης, αφαιρέστε τη γρίλια εισαγωγής αέρα από το φίλτρο. Συνδέστε το προϊόν στο ρεύμα. Η συσκευή δεν χρειάζεται να είναι ενεργοποιημένη. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί ταχύτητας αέρα χωρίς να το αφήσετε και στη συνέχεια ενεργοποιήστε το κουμπί ON/OFF.

Όταν ενεργοποιηθεί η λειτουργία αυτόματου καθαρισμού, ο όγκος αέρα ρυθμίζεται αυτόματα στο μέγιστο (κρύος αέρας) και ο αέρας φυσάει προς τα πίσω για 5 δευτερόλεπτα πριν η συσκευή σταματήσει.



Όταν βρίσκεται σε εξέλιξη ο αυτόματος καθαρισμός, η οθόνη παραμένει μαύρη και δεν εμφανίζονται εικονίδια.

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Όνομα μοντέλου	R-689
Θερμαντικό στοιχείο	PTC+Heating wire
Μέγεθος θερμαινόμενης πλάκας (με επίστρωση NST)	90.40*19.90mm
Θερμοκρασία	60°C-160°C
Ισχύς	1200 W
Τάση	220-240V
Συχνότητα λειτουργίας	50/60Hz

Μάκρος καλωδίου	1.8μ
-----------------	------



ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2012/19/ΕΕ.

Στο τέλος της διάρκειας ζωής του, το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα αστικά απορρίμματα. Πρέπει να μεταφερθεί σε ειδικό κέντρο συλλογής αποβλήτων που λειτουργεί υπό την τοπική αρχή ή σε κατάστημα που παρέχει αυτή την υπηρεσία. Η ξεχωριστή απόρριψη ηλεκτρικών συσκευών αποτρέπει πιθανές αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον και την υγεία που μπορεί να προκύψουν από ακατάλληλη διάθεση και επιτρέπει την ανάκτηση των υλικών από τα οποία αποτελείται η συσκευή, ώστε να μπορούν να ανακυκλωθούν.