



Bebe Stars[®]
by Gilis

NEW



Snooze 3in1

Item 324

CE

STANDARDS EN 71



Your child's safety depends on you. Proper usage cannot be assured unless you follow these instructions.

DO NOT USE THIS PRODUCT UNTIL YOU READ AND UNDERSTAND THESE INSTRUCTIONS



Η ασφάλεια του παιδιού σας εξαρτάται από εσάς. Η σωστή χρήση του προϊόντος προϋποθέτει την ανάγνωση των οδηγιών χρήσης.

ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΙΟΝ ΑΝ ΠΡΩΤΑ ΔΕΝ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΗΣΕΤΕ ΠΛΗΡΩΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΥΤΕΣ

Snooze 3 in 1



Sitting position
Θέση καθίσματος



Playing position
Θέση παιχνιδιού



Napping position
Θέση ύπνου

WARNINGS

IMPORTANT! Please keep these instructions for future reference.

- Please read these instructions before assembly and use of this product.
- Adult assembly is required. Tool needed for assembly: Phillips screwdriver (not included).
- Requires three AAA (LR03) alkaline batteries and one C (LR14) alkaline battery (not included) for operation.

Napper and “Rock & Play” modes (max weight 9kg)



- Never leave the child unattended.
- Do not use the reclined cradle once your child can sit unaided.
- This reclined cradle is not intended for prolonged periods of sleeping and does not replace a cot or a bed. Should your child need to sleep, then it should be placed in a suitable cot or bed.
- It is dangerous to use this reclined cradle on an elevated surface, e.g. a table.
- Always use a restraint system.
- Never use the toy bar to carry the reclined cradle.
- Toy arm should be removed from the seat when child starts to sit independently. The hole should be covered by its attached cap.
- Do not use the reclined cradle if any components are broken and missing.
- Do not use accessories or replacement parts other than those approved by the manufacturer.
- Adult assembly required. Contains small parts, risk of choking hazard.
- Young children should not be allowed to play unsupervised in the vicinity of the product.

“Seat” mode (max weight 18kg, max age: 3 years).

- Never leave the child unattended
- You can use the reclined cradle as a seat, only when your child is able to sit up unaided.
- Always use the restraint system until the child is able to climb in and out of the product unassisted.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά.

- Διαβάστε αυτές τις οδηγίες πριν από τη συναρμολόγηση και τη χρήση αυτού του προϊόντος.
- Απαιτείται συναρμολόγηση από ενήλικα. Απαιτούμενο εργαλείο για συναρμολόγηση: Κατσαβίδι Phillips (δεν περιλαμβάνεται).
- Απαιτούνται τρεις αλκαλικές μπαταρίες AAA (LR03) και μία αλκαλική μπαταρία C (LR14) (δεν περιλαμβάνεται) για λειτουργία.

Λειτουργίες κούνιας και ρηλάξ (μέγιστο βάρος 9kg)



- Ποτέ μην αφήνετε το παιδί χωρίς επίβλεψη.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν όταν το παιδί σας μπορεί να καθίσει χωρίς βοήθεια.
- Αυτό το προϊόν δεν προορίζεται για παρατεταμένες περιόδους ύπνου και δεν αντικαθιστά μια κούνια ή ένα κρεβάτι. Εάν το παιδί σας πρέπει να κοιμηθεί, τότε πρέπει να τοποθετηθεί σε μια κατάλληλη κούνια ή κρεβάτι.
- Είναι επικίνδυνο να χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν σε υπερυψωμένη επιφάνεια, π.χ. ένα τραπέζι.
- Χρησιμοποιείτε πάντα σύστημα συγκράτησης.
- Ποτέ μην χρησιμοποιείτε τη μπάρα παιχνιδιών για να μεταφέρετε την ανακλινόμενη βάση.
- Ο βραχίονας παιχνιδιού πρέπει να αφαιρείται από το κάθισμα όταν το παιδί αρχίζει να κάθεται μόνο του. Η οπή πρέπει να καλυφθεί από το προσκολλημένο κάλυμμα.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν αν κάποια εξαρτήματα είναι σπασμένα και λείπουν.
- Μην χρησιμοποιείτε αξεσουάρ ή ανταλλακτικά άλλα από αυτά που έχουν εγκριθεί από τον κατασκευαστή.
- Απαιτείται συναρμολόγηση από ενήλικα. Περιέχει μικρά μέρη και υπάρχει κίνδυνος πνιγμού.
- Δεν πρέπει να επιτρέπεται στα μικρά παιδιά να παίζουν χωρίς επίβλεψη κοντά στο προϊόν.


Λειτουργία καθίσματος (μέγιστο βάρος 18 κιλά, μέγιστη ηλικία: 3 έτη.)

- Ποτέ μην αφήνετε το παιδί χωρίς επίβλεψη
- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το προϊόν ως κάθισμα, μόνο όταν το παιδί σας μπορεί να καθίσει μόνο του χωρίς βοήθεια.
- Χρησιμοποιείτε πάντα το σύστημα συγκράτησης έως ότου το παιδί να μπορέσει να ανέβει μέσα και έξω από το προϊόν μόνο του χωρίς βοήθεια.



PARTS LIST / ΛΙΣΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

IMPORTANT! Please remove all parts from the package and identify them before assembly. Some parts may be packed in the pad.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Αφαιρέστε όλα τα μέρη από τη συσκευασία και εντοπίστε τα πριν από τη συναρμολόγηση. Ορισμένα μέρη μπορούν να περιέχονται στο κάθισμα.



ASSEMBLY DIAGRAM / ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ





ASSEMBLY / ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ

IMPORTANT! Before assembly and each use, inspect this product for damaged hardware, loose joints, missing parts or sharp edges.



DO NOT use if any parts are missing or broken.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Πριν από τη συναρμολόγηση και κάθε χρήση, επιθεωρήστε αυτό το προϊόν για κατεστραμμένο υλικό, χαλαρές συνδέσεις, χαμένα εξαρτήματα ή αιχμηρές άκρες.



ΜΗΝ χρησιμοποιείτε εάν λείπουν ή σπάσουν κάποια εξαρτήματα.





ASSEMBLY / ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ





ASSEMBLY / ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ




ASSEMBLY / ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ




ASSEMBLY / ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ



BATTERY INSTALLATION / ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

-  We recommend using alkaline batteries for longer battery life.
Συνιστούμε τη χρήση αλκαλικών μπαταριών για μεγαλύτερη διάρκεια χρήσης.





In exceptional circumstances, batteries may leak fluids that can cause a chemical burn injury or ruin your product. To avoid battery leakage:

- Do not mix old and new batteries or batteries of different types: alkaline, standard or rechargeable (nickel-cadmium).
- Insert batteries as indicated inside the battery compartment.
- Remove batteries during long periods of non-use. Always remove exhausted batteries from this product. Dispose off batteries safely. Do not dispose off this product in a fire. The batteries inside may explode or leak.
- Use only batteries of the same or equivalent type, as recommended.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, οι μπαταρίες ενδέχεται να διαρρέυσουν υγρά που μπορεί να προκαλέσουν χημικό κάψιμο ή καταστροφή του προϊόντος σας. Για να αποφύγετε τη διαρροή μπαταρίας:


- Μην αναμειγνύετε παλιές και νέες μπαταρίες ή μπαταρίες διαφόρων τύπων: αλκαλικές, τυπικές ή επαναφορτιζόμενες (νικέλιο-κάδμιο).
- Τοποθετήστε τις μπαταρίες όπως υποδεικνύεται στο χώρο της μπαταρίας.
- Αφαιρέστε τις μπαταρίες για μεγάλες περιόδους μη χρήσης. Αφαιρείτε πάντα τις εξαντλημένες μπαταρίες από αυτό το προϊόν. Απορρίψτε τις μπαταρίες με ασφάλεια. Μην απορρίπτετε αυτό το προϊόν σε φωτιά. Οι μπαταρίες στο εσωτερικό τους μπορεί να εκραγούν ή να διαρρέυσουν.
- Χρησιμοποιήστε μόνο μπαταρίες του ίδιου ή ισοδύναμου τύπου, όπως συνιστάται.

SETUP & USE / ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΧΡΗΣΗ




SETUP & USE / ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΧΡΗΣΗ


3






4




5





SETUP & USE / ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΧΡΗΣΗ



CARE / ΦΡΟΝΤΙΔΑ



CARE / ΦΡΟΝΤΙΔΑ



CARE / ΦΡΟΝΤΙΔΑ

IMPORTANT!

- The pad is machine washable. Wash the pad separately in cold water on the gentle cycle. Do not use bleach. Tumble dry separately on low heat and remove promptly.
- The frame, toy bar and toys may be wiped clean using a mild cleaning solution and a damp cloth. Do not use bleach. Do not use harsh or abrasive cleaners. Rinse clean with water to remove residue. Do not immerse the frame, toy bar and toys
- Product features and decorations may vary from photographs

1. Washing instructions: All fabrics are machine washable.
2. DO NOT submerge any part of the product in water.
3. Remove the batteries for long-term storage or periods of non-use.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!

- Το μαξιλάρι πλένεται στο πλυντήριο. Πλύνετε το μαξιλάρι ξεχωριστά σε κρύο νερό στον απαλό κύκλο. Μην χρησιμοποιείτε χλωρίνη. Στεγνώστε ξεχωριστά σε χαμηλή θερμοκρασία και αφαιρέστε αμέσως.
- Το πλαίσιο, η μπάρα παιχνιδιών και τα παιχνίδια μπορούν να σκουπιστούν καθαρά χρησιμοποιώντας ένα ήπιο διάλυμα καθαρισμού και ένα υγρό πανί. Μην χρησιμοποιείτε χλωρίνη. Μην χρησιμοποιείτε σκληρά ή λειαντικά καθαριστικά. Ξεπλύνετε με νερό για να αφαιρέσετε τα υπολείμματα. Μην βυθίζετε σε νερό το πλαίσιο, τη μπάρα παιχνιδιών και τα παιχνίδια.
- Τα χαρακτηριστικά και οι διακοσμήσεις του προϊόντος ενδέχεται να διαφέρουν από φωτογραφίες

1. Οδηγίες πλύσης: Όλα τα υφάσματα πλένονται στο πλυντήριο.
2. ΜΗΝ βυθίζετε κανένα μέρος του προϊόντος σε νερό.
3. Αφαιρέστε τις μπαταρίες για μακροχρόνια αποθήκευση ή περιόδους μη χρήσης.

WARNING !!!



Never leave your child unattended!

Ποτε μην αφήνετε το παιδί σας χωρίς επιτήρηση!

**Ευχαριστούμε για την προτίμηση σας,
στα παιδικά προϊόντα BEBE STARS**

Thank you for choosing BEBE STARS products



63 200, NEA MOUDANIA, GREECE

www.bebestars.gr