

UNITED®

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ 2-σβ-1

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ



ΜΟΝΤΕΛΟ: UDF-628

**ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟΝ
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΙΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ
ΧΡΗΣΗ**

Αγαπητέ πελάτη,
Ευχαριστούμε για την αγορά του συγκεκριμένου προϊόντος μας. Κάθε συσκευή, έχει κατασκευαστεί με γνώμονα την ασφάλεια και την αξιοπιστία. Πριν την πρώτη χρήση, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες και φυλάξτε τις σε ασφαλές μέρος για μελλοντική χρήση.

Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ

1. Μην συνδέεται την συσκευή στο ρεύμα, πριν συναρμολογήσετε και τοποθετήσετε την συσκευή στην θέση της με ασφάλεια.
2. Συνδέστε το σώμα της συσκευής με το μανταλάκι στερέωσης, χρησιμοποιώντας την βίδα και το παξιμάδι που περιέχονται στην συσκευασία, χωρίς να τα σφίξετε υπερβολικά.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

1. Χρησιμοποιώντας το μανταλάκι στερέωσης, συνδέστε την συσκευή σε ένα σταθερό γραφείο, ράφι ή παρόμοια επιφάνεια. Μπορείτε εναλλακτικά να προσαρμόσετε την συσκευή στον τοίχο, στερεώνοντας με βίδες (δεν υπάρχουν στην συσκευασία) την βάση του στον τοίχο.
2. Μην τοποθετείτε την συσκευή κοντά σε ανοικτά παράθυρα. Μπορεί να πέσει νερό πάνω στην συσκευή και να προκληθεί ηλεκτροπληξία.
3. Συνδέστε το φως ρεύματος σε κατάλληλο ρευματοδότη.
4. Ανοίξτε την συσκευή με τον διακόπτη που βρίσκεται στο πίσω μέρος της συσκευής. Υπάρχουν 2 ταχύτητες λειτουργίας που υποδεικνύονται με αντίστοιχους αριθμούς 1 (χαμηλή) και 2 (υψηλή).
5. Μπορείτε να περιστρέψετε την συσκευή σε διάφορες θέσεις (θα ακούσετε τον χαρακτηριστικό ήχο «κλικ» σε κάθε θέση, και να την ρυθμίσετε ως προς τον κάθετο άξονα, χρησιμοποιώντας τον ειδικό μοχλό για να την σταθεροποιήσετε.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

1. Μην χρησιμοποιείται τον ανεμιστήρα σε περίπτωση που έχει υποστεί βλάβη το καλώδιο ρεύματος. Σε τέτοια περίπτωση το καλώδιο πρέπει να αντικατασταθεί αμέσως. Επικοινωνήστε με τον επίσημο διανομέα της συσκευής, εξουσιοδοτημένο κατάστημα επισκευής ή ειδικευμένο τεχνικό.
2. Μην βάζετε τα δάχτυλά σας, μολύβια ή άλλα αντικείμενα μέσα από τις γρίλλες της συσκευής, όταν αυτή είναι σε λειτουργία.
3. Αποσυνδέστε την συσκευή από το ρεύμα, πριν την μετακινήσετε από μια τοποθεσία σε μια άλλη.
4. Αποσυνδέστε την συσκευή από το ρεύμα, πριν την καθαρίσετε.
5. Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες φυσικές, αισθητικές ή νοητικές ικανότητες ή ανεπαρκείς εμπειρίες και γνώσεις, παρά μόνο αν υπάρχει εποπτεία ή έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά με την χρήση της συσκευής από άτομα που είναι υπεύθυνα για την ασφάλεια τους. Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται ώστε να μην παίζουν με την συσκευή.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

1. Κλείστε την συσκευή και αφαιρέστε το φινι από την πρίζα ρεύματος.
2. Μπορείτε να αφαιρέσετε το μπροστινό προστατευτικό πλέγμα, ανοίγοντας τα κλιπ συγκράτησης. Μην αποσυναρμολογήσετε άλλα μέρη της συσκευής. **ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΤΟ ΠΛΕΓΜΑ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΤΟΥ, ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ.**
3. Καθαρίστε τα πλαστικά μέρη της συσκευής, με ήπιο καθαριστικό και υγρό πανί ή σφουγγάρι. Βεβαιωθείτε ότι έχετε απομακρύνει όλα τα υπολείμματα του καθαριστικού.
4. **Προσέξτε ώστε να μην εισέλθει νερό (ή άλλα υγρά) στον χώρο του κινητήρα.**
5. Μην χρησιμοποιείτε καθαριστικά σε σπρέι.
6. Μην χρησιμοποιείτε διαλυτικά ή διαβρωτικά καθαριστικά.

ΕΓΓΥΗΣΗ

Η συσκευή αυτή έχει κατασκευαστεί κάτω από αυστηρές διαδικασίες ποιοτικού ελέγχου, ώστε να εξασφαλιστεί η καλή απόδοση και αξιοπιστία της. Η συσκευή έχει εγγύηση καλής λειτουργίας για διάστημα 60 μηνών από την ημερομηνία αγοράς της, σύμφωνα με τα παρακάτω:

1. Παρακαλούμε φυλάξτε την απόδειξη αγοράς ή αντίγραφο της, καθώς η επίδειξη της απαιτείται σε περίπτωση βλάβης.
2. Η εγγύηση έχει ισχύ, μόνο σε περίπτωση που η συσκευή έχει χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για οικιακή χρήση, και σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης.
3. Η εγγύηση δεν ισχύει σε περίπτωση που:
 - α. Η συσκευή έχει συνδεθεί σε μη κατάλληλη ηλεκτρική παροχή.
 - β. Η συσκευή έχει αποσυναρμολογηθεί ή τροποποιηθεί κατά οποιοδήποτε τρόπο, ή σε περίπτωση βλάβης από αμέλεια.
 - γ. Η συσκευή έχει κατασταφεί από κεραυνό, αυξομειώσεις της τάσης του ή από την επαφή της με νερό.
4. Η εταιρία μας είναι υπεύθυνη για την επισκευή ή την αντικατάσταση (κατά την κρίση μας) οποιουδήποτε ελαττωματικού ανταλλακτικού, χωρίς δική σας χρέωση.
5. Η εγγύηση δεν καλύπτει περιπτώσεις τυχαίων ατυχημάτων, φυσιολογικής φθοράς, ή απώλειας της συσκευής.

Η παρούσα εγγύηση δεν αναιρεί, περιορίζει ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο επηρεάζει τα δικαιώματά σας, όπως αυτά ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία, περί προστασίας δικαιωμάτων του καταναλωτή.

Ως αποτέλεσμα της πολιτικής της εταιρίας μας για την διαρκή βελτίωση των προϊόντων μας, διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε και να βελτιώσουμε το συγκεκριμένο προϊόν, την συσκευασία του καθώς και τα έγγραφα που το συνοδεύουν.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

A.M.Π. 00510
(ΠΔ 117/2004)



Το προϊόν που αγοράσατε έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με υλικά υψηλών προδιαγραφών και εξαρτήματα που μπορούν να ανακυκλωθούν και να ξαναχρησιμοποιηθούν.

Το σύμβολο υποδεικνύει ότι η ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, στο τέλος της ζωής τους, θα πρέπει να μεταφέρονται σε ειδικούς χώρους απορριμμάτων, ξεχωριστά από τα σκουπίδια του σπιτιού σας.

Παρακαλούμε, ρωτήστε τον τοπικό σας δήμο για τον χώρο απόρριψης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών ή για τοποθεσία απόρριψης συσκευών προς ανακύκλωση.

Στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπάρχουν σημεία συγκέντρωσης χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών.

Παρακαλούμε, βοηθήστε μας να προστατέψουμε το περιβάλλον που ζούμε!

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Το προϊόν αυτό συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των παρακάτω οδηγιών:

EMC Directive: 2004/108/EC

Low Voltage Directive: 2006/95/EEC

Rohs Directive: 2011/65/EU

Που δηλώνουν ότι η συσκευή είναι εναρμονισμένη με τα παρακάτω πρότυπα

EN 55014-1: 2006+A1

EN 55014-2: 1997+A1+A2

EN 61000-3-2: 2006+A1+A2

EN 61000-3-3: 2008

EN 60335-2-80: 2003+A1: 2004+A2: 2009

EN 60335-1: 2002+A1: 2004+A2: 2006+A11: 2004+A12: 2006+A13: 2008

EN 62233: 2008

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ

Αμοιρίδης – Σαββίδης Α.Ε.

- Βασ. Όλγας 33 – Τ.Κ. 54641 – Θεσσαλονίκη
Τηλ: 2310-850107, 2310-850108, Fax: 2310-867835
- Ποσειδώνος 45 – Τ.Κ. 18344 – Μοσχάτο
Τηλ: 210 9402064, Fax: 210 9402137