



MORRIS

W74142E/2

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ

Διαβάστε προσεκτικά τις Οδηγίες Χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

■ Προειδοποιήσεις ασφαλείας	1-2
Έννοια των προειδοποιητικών συμβόλων ασφαλείας	3
Προειδοποιήσεις σχετικά με το ρεύμα	3
Προειδοποιήσεις σχετικά με την χρήση	4
Προειδοποιήσεις σχετικά με την τοποθέτηση	5
Προειδοποιήσεις σχετικά με την ενέργεια	6
Προειδοποιήσεις σχετικά με την απόρριψη	6
■ Σωστή χρήση του καταψύκτη	
Ονομασία των μερών της συσκευής	6
Τοποθέτηση	7
Συμβουλές εξοικονόμησης ενέργειας	7
■ Εισαγωγή στον τρόπο λειτουργίας του καταψύκτη	
Χειριστήριο ελέγχου	8
■ Συντήρηση του καταψύκτη	
Καθαρισμός	9
Απόψυξη	9
Μετά την χρήση	9
■ Συνηθισμένες ερωτήσεις	

ΑΓΑΠΗΤΕ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ:

Ευχαριστούμε για την προτίμησή σας. Για να διασφαλίσουμε το ότι θα έχετε τα καλύτερα δυνατά από την χρήση του καταψύκτη σας, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις απλές οδηγίες χρήσης πριν την χρήση. Τα υλικά συσκευασίας πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τις ισχύουσες οδηγίες για την προστασία του περιβάλλοντος. Αν θέλετε να απορρίψετε τον καταψύκτη, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τις τοπικές αρχές για να ενημερωθείτε για την ισχύουσα νομοθεσία. Η συσκευή αυτή πρέπει να χρησιμοποιείτε μόνο για την χρήση που περιγράφεται σε αυτό το εγχειρίδιο.

1. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ



Warning: risk of fire / flammable materials

Αυτή η συσκευή προορίζεται για χρήση σε οικιακές και παρόμοιες εφαρμογές, όπως -κουζίνα προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία και άλλα περιβάλλοντα- αγροτικές και πελάτες σε ξενοδοχεία, μοτέλ και άλλα περιβάλλοντα τύπου κατοικίας - περιβάλλοντα τύπου πανδοχείου (bed & breakfast), τροφοδοσία και παρόμοιες εφαρμογές μη λιανικής πώλησης.

Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι φθαρμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή το εξουσιοδοτημένο κατάστημα τεχνικής υποστήριξης ή από άτομα με παρόμοια ειδικότητα, προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν κίνδυνοι.

Μην αποθηκεύετε σε αυτή τη συσκευή εκρηκτικές ουσίες όπως αεροζόλ με εύφλεκτο προωθητικό αέριο.

Η συσκευή πρέπει να αποσυνδεθεί μετά τη χρήση και πριν από τη συντήρηση του χρήστη.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Διατηρείτε ελεύθερες τις οπές εξαερισμού, στο περίβλημα της συσκευής ή στην ενσωματωμένη δομή της, απομακρύνοντας τυχόν εμπόδια.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μη χρησιμοποιείτε μηχανικές συσκευές ή άλλα μέσα για να επιταχύνετε τη διαδικασία απόψυξης, εκτός από εκείνες που συνιστώνται από τον κατασκευαστή.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην προκαλείτε φθορές στο κύκλωμα ψυκτικού μέσου.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές μέσα στα διαμερίσματα αποθήκευσης τροφίμων της συσκευής, εκτός αν είναι του τύπου που συνιστάται από τον κατασκευαστή.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Παρακαλείστε να απορρίψετε το ψυγείο σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς σχετικά με την διάθεση της συσκευής λόγω του εύφλεκτου αερίου εμφύσησης και του ψυκτικού μέσου.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κατά την τοποθέτηση της συσκευής, βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας δεν έχει παγιδευτεί ή έχει υποστεί φθορά.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην τοποθετείτε πολλές φορητές πρίζες ή φορητές παροχές τροφοδοσίας στο πίσω μέρος της συσκευής.

Μην χρησιμοποιείτε καλώδια επέκτασης ή μη γειωμένους αντάπτορες (δύο ακίδων).

ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Κίνδυνος παγίδευσης παιδιών. Πριν πετάξετε το παλιό ψυγείο ή τον καταψύκτη σας:

- Αφαιρέστε τις πόρτες.

- Αφήστε τα ράφια στη θέση τους, ώστε τα παιδιά να μην μπορούν να ανέβουν εύκολα μέσα.

Το ψυγείο πρέπει να αποσυνδεθεί από την πηγή ηλεκτρικής τροφοδοσίας πριν από την εγκατάσταση εξαρτήματος.

Το ψυκτικό μέσο και το υλικό αφρισμού κυκλοπεντανίου που χρησιμοποιείται για το ψυγείο είναι εύφλεκτα. Επομένως, όταν το ψυγείο διαλυθεί, πρέπει να απομακρυνθεί από οποιαδήποτε πηγή φωτιάς και να ανακυκλωθεί από μια ειδική εταιρεία ανάκτησης με αντίστοιχη πιστοποίηση διαφορετική από την απόρριψη με καύση, ώστε να αποφευχθεί η πρόκληση βλάβης στο περιβάλλον ή οποιαδήποτε άλλη βλάβη.

Κατά το πρότυπο EN: Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας από 8 ετών και άνω και άτομα με μειωμένες φυσικές αισθητικές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εάν έχουν επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους εμπλεκόμενους κινδύνους. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά χωρίς επίβλεψη. Τα παιδιά ηλικίας από 3 έως 8 ετών επιτρέπεται να γεμίζουν και να αδειάζουν ψυκτικές συσκευές.

Κατά το πρότυπο IEC: Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός εάν έχουν επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.

Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται για να διασφαλιστεί ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.

Οι οδηγίες περιλαμβάνουν την ουσία των ακόλουθων: Για να αποφύγετε τη μόλυνση των τροφίμων, τηρήστε τις ακόλουθες οδηγίες:

–Το άνοιγμα της πόρτας για μεγάλες χρονικές περιόδους μπορεί να προκαλέσει σημαντική αύξηση της θερμοκρασίας στους θαλάμους της συσκευής.

–Καθαρίστε τακτικά τις επιφάνειες που μπορούν να έρθουν σε επαφή με τα τρόφιμα και τα προσβάσιμα συστήματα αποστράγγισης.

–Καθαρίστε τις δεξαμενές νερού εάν δεν έχουν χρησιμοποιηθεί για 48 ώρες. Ξεπλύνετε το σύστημα ύδρευσης που είναι συνδεδεμένο με παροχή νερού εάν δεν έχει τραβηχτεί νερό για 5 ημέρες. (σημείωση 1)

–Αποθηκεύστε το ωμό κρέας και τα ψάρια σε κατάλληλα δοχεία στο ψυγείο, έτσι ώστε να μην έρχονται σε επαφή ή να μην στάζουν σε άλλα τρόφιμα.

–Οι θάλαμοι κατεψυγμένου φαγητού δύο αστέρων ****** είναι κατάλληλοι για την αποθήκευση προ-καταψυγμένων τροφίμων, την αποθήκευση ή την παρασκευή παγωτού και τη δημιουργία παγοκύβων. (σημείωση 2)




–Οι θάλαμοι ενός *****, δύο ****** και τριών αστέρων ******* δεν είναι κατάλληλοι για την κατάψυξη των νωπών τροφίμων. (σημείωση 3)

–Αν η ψυκτική συσκευή παραμένει ανοικτή για μεγάλο χρονικό διάστημα, απενεργοποιήστε, ξεπαγώστε, καθαρίστε, στεγνώστε και αφήστε την πόρτα ανοικτή για να αποφύγετε την ανάπτυξη μούχλας μέσα στη συσκευή.


Σημείωση 1,2,3: Παρακαλείσθε να επιβεβαιώσετε αν ισχύουν ανάλογα με το είδος των θαλάμων του προϊόντος σας.

Προειδοποιήσεις ασφαλείας


Έννοια των προειδοποιητικών συμβόλων ασφαλείας

	Το σύμβολο είναι απαγορευτικό, και οι ενέργειες που υποδεικνύει δεν επιτρέπονται. Ενέργειες ασύμβατες με τις οδηγίες μπορεί να οδηγήσουν στην καταστροφή της συσκευής ή να εκθέσουν σε κίνδυνο την προσωπική ασφάλεια του χρήστη.
	Το σύμβολο υποδεικνύει οδηγίες που πρέπει να ακολουθήσετε. Οι ενέργειες σας θα πρέπει να ακολουθούν επακριβώς τις οδηγίες χρήσης. Ενέργειες ασύμβατες με τις οδηγίες μπορεί να οδηγήσουν στην καταστροφή της συσκευής ή να εκθέσουν σε κίνδυνο την προσωπική ασφάλεια του χρήστη.
	Το σύμβολο υποδεικνύει οδηγίες που πρέπει να σημειώσετε και να προσέξετε ιδιαίτερα. Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή για την αποφυγή ελαφριών ή μέτριων τραυματισμών και βλαβών στην συσκευή.


► Προειδοποιήσεις σχετικά με το ρεύμα




- Μην βγάξετε το συσκευή από το ρεύμα, τραβώντας το καλώδιο ρεύματος. Η σωστή ενέργεια είναι να πιάσετε γερά το φισ του ρεύματος και να το τραβήξετε έξω από την πρίζα.
- Για ασφαλή χρήση της συσκευής, μην προκαλείτε οποιαδήποτε βλάβη στο καλώδιο ρεύματος. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή με κατεστραμμένο καλώδιο ή πρίζα.
- Τα φθαρμένα ή κατεστραμμένα καλώδια πρέπει να αντικατασταθούν άμεσα από εξουσιοδοτημένους τεχνικούς - ηλεκτρολόγους.



- Χρησιμοποιείτε μια πρίζα τύπου σούκου 10A τουλάχιστον, αποκλειστικά για την τροφοδοσία της συσκευής. Μην συνδέετε στην ίδια πρίζα τον καταψύκτη με άλλες ηλεκτρικές συσκευές.
- Το καλώδιο πρέπει να είναι σωστά συνδεδεμένο με την πρίζα για την αποφυγή κινδύνου πυρκαγιάς. Βεβαιωθείτε ότι η πρίζα που χρησιμοποιείτε είναι κατάλληλα γειωμένη.



- Η συσκευή λειτουργεί σε τάση δικτύου 220~240V/50Hz AC. Μεταβολές της τάσης μεγαλύτερες του $\pm 10\%$ μπορεί να προκαλέσουν δυσλειτουργίες ή βλάβες. Αν στο δίκτυο σας παρατηρούνται τέτοιες μεταβολές θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε σταθεροποιητή τάσης ισχύος 750W.
- Σε περίπτωση διαρροής αερίου ή εύφλεκτων αερίων στον χώρο, κλείστε την βαλβίδα ασφαλείας και ανοίξτε τα παράθυρα. Μην αποσυνδέετε τον καταψύκτη ή άλλες ηλεκτρικές συσκευές από την πρίζα γιατί μπορεί να να δημιουργηθεί σπινθήρας που να προκαλέσει πυρκαγιά.




- Για την ασφάλειά σας, μην τοποθετείτε σταθεροποιητές, φούρνους μικροκυμάτων, ατμομάγειρες και άλλες συσκευές πάνω στον καταψύκτη, εκτός και εάν αυτές προτείνονται από τον κατασκευαστή. Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές μέσα στον θάλαμο ψύξης.


Το εγχειρίδιο περιλαμβάνει πολλές σημαντικές οδηγίες ασφαλείας που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη από τους χρήστες.

Προειδοποιήσεις ασφαλείας


► Προειδοποιήσεις σχετικά με τη χρήση




- Δεν απαγορεύεται η επισκευή του καταψύκτη από εξουσιοδοτημένο τεχνικό. Απαγορεύεται η καταστροφή των γραμμών κυκλοφορίας ψυκτικού μέσου. Η συντήρηση και επισκευή της συσκευής θα πρέπει να γίνεται από ειδικευμένους τεχνικούς.
- Τα κατεστραμμένα ή φθαρμένα καλώδια ρεύματος θα πρέπει να αντικαταθούν άμεσα από εξουσιοδοτημένους τεχνικούς της εταιρίας μας ή από ειδικευμένους τεχνικούς για να αποφύγετε πιθανούς κινδύνους.



- Δεν πρέπει να παρεμβάλλονται εμπόδια γύρω από την συσκευή. Θα πρέπει να φροντίσετε για τον σωστό αερισμό της συσκευής.
- Τα κενά μεταξύ της πόρτας και του κυρίως μέρους του καταψύκτη είναι πολύ μικρά. Μην βλαζετε τα δάκτυλα σας ανάμεσα γιατί μπορεί να προκληθεί τραυματισμός. Κλείστε την πόρτα του καταψύκτη με προσοχή για να αποφύγετε πιθανή πτώση αντικειμένων.
- Μην πιάνετε φαγητά και σκεύη (ειδικά αν αυτά είναι μεταλλικά) μέσα στον θάλαμο όταν η συσκευή δουλεύει για την αποφυγή κρουπαγήματος.




- Μην επιτρέπετε σε παιδιά να ανεβαίνουν ή να μπαίνουν μέσα στον καταψύκτη. Μπορεί να πέσουν ή να κλειστούν μέσα με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό τους.
- Μην ψεκάζετε και μην πλένετε με νερό τον καταψύκτη. Μην τοποθετείτε σε μέρη που μπορεί να βραχεί, για να αποφύγετε την καταστροφή των ηλεκτρικών μονώσεων του καταψύκτη.




- Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα πάνω στον καταψύκτη. Εκτός του ότι μπορεί να προκαλέσουν ζημιά μπορεί να πέσουν κατά το άνοιγμα της πόρτας, προκαλώντας τραυματισμό.
- Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος ή όταν θέλετε να καθαρίσετε την συσκευή αποσυνδέστε την από το ρεύμα. Συνδέστε ξανά μετά από πέντε λεπτά για να προστατέψετε τον συμπιεστή από πιθανή βλάβη.

Προειδοποιήσεις ασφαλείας


► Προειδοποιήσεις σχετικά με την τοποθέτηση



- Μην βάζετε εύφλεκτα, εκρηκτικά και διαβρωτικά προϊόντα μέσα στον καταψύκτη για να αποφύγετε βλάβη στη συσκευή ή ζημιές από φωτιά.
- Μην τοποθετείτε εύφλεκτα υλικά δίπλα στον καταψύκτη για να αποφύγετε πιθανή πρόκληση πυρκαγιάς.



- Η συσκευή είναι καταψύκτης οικιακής χρήσης και προορίζεται αποκλειστικά για την αποθήκευση τροφίμων. Σύμφωνα με τον νόμο, οι οικιακοί ψύκτες δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για άλλες χρήσεις, όπως την αποθήκευση αίματος, φαρμάκων ή άλλων βιολογικών προϊόντων.



- Μην τοποθετείτε μέσα στον καταψύκτη, μπουκάλια ή εμφιαλωμένα προϊόντα σε υγρή μορφή όπως μπίρες και αναψυκτικά. Τα προϊόντα αυτά μπορεί να σπάσουν προκαλώντας τραυματισμούς.

1.6 Προειδοποιήσεις για την ενέργεια

- 1) Οι ψυκτικές συσκευές ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά (πιθανότητα λόγω απόψυξης των περιεχομένων ή της αύξησης της θερμοκρασίας στο θάλαμο της κατάψυξης), όταν βρίσκονται για μεγάλο χρονικό διάστημα κάτω από το όριο ψύχους του εύρους θερμοκρασιών για τις οποίες έχει σχεδιαστεί η ψυκτική συσκευή.
- 2) Τα ανθρακούχα ποτά δεν πρέπει να αποθηκεύονται σε θαλάμους ή συρτάρια κατάψυξης τροφίμων ή σε θαλάμους ή συρτάρια χαμηλής θερμοκρασίας και ορισμένα προϊόντα, όπως τα παγάκια δεν πρέπει να καταναλώνονται πολύ παγωμένα.
- 3) Οι κατασκευαστές τροφίμων συνιστούν να μην γίνεται υπέρβαση του χρόνου αποθήκευσης και ιδιαίτερα για τρόφιμα βαθείας κατάψυξης του εμπορίου που αποθηκεύονται στους θαλάμους ή τα συρτάρια της κατάψυξης.
- 4) Παίρνετε τις απαραίτητες προφυλάξεις για να αποφεύγεται η υπερβολική αύξηση της θερμοκρασίας των κατεψυγμένων τροφίμων κατά την απόψυξη της συσκευής, όπως το τύλιγμα των κατεψυγμένων τροφίμων σε πολλά φύλλα εφημερίδας.
- 5) Το γεγονός ότι η αύξηση της θερμοκρασίας των κατεψυγμένων τροφίμων κατά τη χειροκίνητη απόψυξη, συντήρηση και καθαρισμό θα μπορούσε να συντομεύσει τη διάρκεια αποθήκευσης.
- 6) Αν υπάρχουν πόρτες ή καπάκια που διαθέτουν κλειδαριά και κλειδιά, τα κλειδιά πρέπει να φυλάσσονται μακριά από τα παιδιά και όχι κοντά στο ψυγείο, για να αποτραπεί τυχόν παγίδευση των παιδιών μέσα στο ψυγείο

► Προειδοποιήσεις σχετικά με την απόρριψη




Το ψυκτικό μέσο R600a και ο μονωτικός αφρός από κυκλοπεντάνιο είναι εύφλεκτα υλικά. Τα παλαιά ψυγεία που χρησιμοποιούν αυτά τα υλικά πρέπει να απομακρύνονται από εστίες φωτιάς και δεν πρέπει να καίγονται. Πρακταλούμε όπως μεταφέρετε το ψυγείο σε εξουσιοδοτημένη εταιρία διαχείρισης ηλεκτρονικών αποβλήτων, για να αποφύγετε καταστροφή του περιβάλλοντος.



Αφαιρέστε την πόρτα και τα ράφια από την συσκευή, για να αποφύγετε πιθανό ατύχημα με παιδιά τα οποία μπορεί να μπουν στο ψυγείο για να παίξουν.

Σωστή χρήση του καταψύκτη

- ▶ Ονομασία των μερών της συσκευής




- Οι χαμηλές θερμοκρασίες στο εσωτερικό του καταψύκτη, μπορούν να διατηρήσουν τα τρόφιμα φρέσκα για μεγάλο χρονικό διάστημα. Χρησιμοποιείστε για να καταψύξετε τρόφιμα ή να κάνετε πάγο...
- Ο καταψύκτης είναι κατάλληλος για αποθήκευση κρέατος, ψαριών, λαχανικών και άλλων τροφών οι οποίες δεν προορίζονται για κατανάλωση σε σύντομο χρονικό διάστημα.
- Μεγάλα κομμάτια κρέατος πρέπει να χωρίζονται σε μικρά κομμάτια για την ευκολότερη χρήση τους. Τα συσκευασμένα τρόφιμα θα πρέπει να καταναλώνονται πριν την ημερομηνία λήξης τους.


! Τα χαρακτηριστικά και εξαρτήματα της συσκευής που αγοράσατε μπορεί να διαφέρουν από αυτά που περιγράφονται σε αυτό το εγχειρίδιο.

Σωστή χρήση του καταψύκτη


► Τοποθέτηση




● Πριν την χρήση, αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας συμπεριλαμβάνοντας τα κάτω προστατευτικά, πινάκες αφρού και ταινίες. Σκίστε το προστατευτικό φιλμ από την πόρτα και το σώμα του καταψύκτη.



● Ο καταψύκτης πρέπει να τοποθετηθεί σε έναν καλά αεριζόμενο εσωτερικό χώρο. Το δάπεδο πρέπει να είναι επίπεδο και σταθερό.




● Ο καταψύκτης δεν πρέπει να τοποθετηθεί κοντά σε εστίες θερμότητας ή να είναι σε ορ έκθεση στο ηλιακό φως. Μην τοποθετείτε τον καταψύκτη σε υγρά μέρη για να αποφύγετε πιθανή δημιουργία σκουριάς.



● Πρέπει να αφήσετε ελεύθερο χώρο 70εκ από το πάνω μέρος και 20εκ από τις 2 πλαινές και την πίσω πλευρά του καταψύκτη, ώστε να διευκολύνετε το άνοιγμα/κλείσιμο του καταψύκτη και την ελεύθερη διάχυση της θερμοκρασίας που ελκύετε.

● Καθαρίστε το εσωτερικό και εξωτερικό του καταψύκτη με χλιαρό νερό (προσθέστε λίγο απορρυπαντικό στο νερό) και ξεβγάλετε με καθαρό νερό.

► Εκκίνηση



- Πριν την πρώτη χρήση, θα πρέπει να περιμένετε για μισή ώρα από την τοποθέτηση του καταψύκτη πριν τον συνδέσετε με το ρεύμα.
- Ο καταψύκτης θα πρέπει να λειτουργήσει για 2 με 3 ώρες πριν τοποθετήσετε τρόφιμα στο εσωτερικό; το καλοκαίρι επειδή η θερμοκρασία του περιβάλλοντος είναι υψηλότερη θα πρέπει να περιμένετε τουλάχιστον για 4 ώρες.


Συμβουλές εξοικονόμησης ενέργειας

- Η συσκευή θα πρέπει να βρίσκεται στον πιο δροσερό χώρο του δωματίου, μακριά από τη θερμότητα που παράγουν συσκευές ή αγωγοί θέρμανσης και μακριά από το άμεσο ηλιακό φως.
- Αφήστε τα καυτά τρόφιμα να κρυώσουν σε θερμοκρασία δωματίου προτού τα τοποθετήσετε στο ψυγείο. Η υπερφόρτωση της συσκευής αναγκάζει τον συμπιεστή να λειτουργεί περισσότερο. Τα τρόφιμα που παγώνουν πάρα πολύ αργά μπορεί να χάσουν την ποιότητά τους ή να χαλάσουν.
- Φροντίστε να τυλίγετε τα τρόφιμα σωστά και να στεγνώνετε τα δοχεία προτού τα τοποθετήσετε στη συσκευή. Αυτό μειώνει τη συσσώρευση πάγου στο εσωτερικό της συσκευής.
- Το δοχείο αποθήκευσης της συσκευής δεν πρέπει να σκεπάζεται με αλουμινόχαρτο, λαδόκολλα ή χαρτί κουζίνας. Τα υλικά αυτά εμποδίζουν την κυκλοφορία του κρύου αέρα, μειώνοντας την αποτελεσματικότητα της συσκευής.
- Ταξινομήστε τα τρόφιμα και βάλτε τους ετικέτες για να μειώσετε τη συχνότητα ανοίγματος του ψυγείου και για να μην ψάχνετε πολύ ώρα. Πάρτε όσα περισσότερα τρόφιμα μπορείτε μία φορά και κλείστε την πόρτα όσο το δυνατόν συντομότερα.

Εισαγωγή στον τρόπο λειτουργίας του καταψύκτη

► Χειριστήριο ελέγχου

- Πλήκτρα χειρισμού και ενδείξεις
 - A. Πλήκτρο κλειδώματος
 - B. Πλήκτρο ταχείας κατάψυξης
 - Γ. Πλήκτρο αύξησης θερμοκρασίας
 - Δ. Πλήκτρο μείωσης θερμοκρασίας
 - E. Ένδειξη υψηλής θερμοκρασίας



ΣΤ. Ένδειξη ταχείας κατάψυξης (Η ένδειξη θα ανάψει όταν πιάσετε το πλήκτρο ταχείας κατάψυξης και θα σβήσει όταν ακυρωθεί η λειτουργία ταχείας κατάψυξης)

- Οθόνη ενδείξεων.
Εμφανίζει την επιλεγμένη θερμοκρασία

(η ένδειξη θα ανάψει και ο βομβητής

θα χτυπήσει σε περίπτωση που η θερμοκρασία στο εσωτερικό του καταψύκτη υπερβεί τους -8°C για διάστημα μεγαλύτερο των 36 ωρών. Πιάστε οποιοδήποτε πλήκτρο για να ακυρώσετε την κατάσταση συναγερμού. Η οθόνη ενδείξεων θα σβήσει αλλά η κόκκινη ένδειξη θα παραμείνει ανοικτή. Όταν η θερμοκρασία στο εσωτερικό του καταψύκτη ξαναπέσει κάτω από τους -8°C η κόκκινη ένδειξη θα σβήσει και η κατάσταση συναγερμού θα ακυρωθεί.

► Οθόνη ενδείξεων

- Κατά την εκκίνηση, η οθόνη ενδείξεων θα ανάψει ολόκληρη για 3 δευτερόλεπτα, στην συνέχεια θα ηχήσει ο βομβητής και η οθόνη θα ανάψει σε κανονική λειτουργία
- Ενδείξεις: Σε περίπτωση βλάβης η οθόνη δείχνει τον αντίστοιχο κωδικό βλάβης. Κατά την διάρκεια κανονικής λειτουργίας η οθόνη δείχνει την θερμοκρασία ή την κατάσταση λειτουργίας.
- Λειτουργία οθόνης
Σε κατάσταση κλειδώματος η οθόνη σβήνει σε περίπτωση που δεν πιάσετε κάποιο πλήκτρο για 30 δευτερόλεπτα. Σε περίπτωση που πιάσετε κάποιο πλήκτρο η οθόνη επιστρέφει σε κανονική λειτουργία. Σε περίπτωση βλάβης η οθόνη εμφανίζει τον αντίστοιχο κωδικό βλάβης.

► Κλειδώμα / Ξεκλειδώμα

- Πιάστε το πλήκτρο κλειδώματος A για 3" για να ενεργοποιήσετε την λειτουργία κλειδώματος
- Πιάστε το πλήκτρο κλειδώματος A για 3" για να τερματίσετε την λειτουργία κλειδώματος

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όλες οι παρακάτω λειτουργίες μπορούν να εκτελεστούν όταν η λειτουργία κλειδώματος ΔΕΝ είναι ενεργοποιημένη

► Αλλαγή μονάδας θερμοκρασίας (βαθμοί Κελσίου και Φαρενάϊτ)

- Όταν η ένδειξη είναι σε βαθμούς Φαρενάϊτ, πιάστε το πλήκτρο ταχείας κατάψυξης B και το πλήκτρο αύξησης θερμοκρασίας Γ για να αλλάξετε την ένδειξη σε βαθμούς Κελσίου
- Όταν η ένδειξη είναι σε βαθμούς Κελσίου, πιάστε το πλήκτρο ταχείας κατάψυξης B και το πλήκτρο αύξησης θερμοκρασίας Γ για να αλλάξετε την ένδειξη σε βαθμούς Φαρενάϊτ

► Ρύθμιση θερμοκρασίας (βαθμοί Κελσίου και Φαρενάϊτ)

- Βαθμοί Κελσίου
 - (1) Πιάστε το πλήκτρο αύξησης θερμοκρασίας Γ όταν ο οθόνη είναι ρυθμισμένη σε βαθμούς Κελσίου για να αυξήσετε την θερμοκρασία κατά 1°C . Ο καταψύκτης θα λειτουργεί σύμφωνα με την επιλογή σας. Η θερμοκρασία μπορεί να επιλεγεί σύμφωνα με την σειρά: $-24^{\circ}\text{C} \sim -23^{\circ}\text{C} \sim -22^{\circ}\text{C} \sim -13^{\circ}\text{C} \sim -12^{\circ}\text{C}$.
 - (2) Πιάστε το πλήκτρο μείωσης θερμοκρασίας Δ για να μειώσετε την θερμοκρασία κατά 1°C . Ο καταψύκτης θα λειτουργεί σύμφωνα με την επιλογή σας. Η θερμοκρασία μπορεί να επιλεγεί σύμφωνα με την σειρά: $-12^{\circ}\text{C} \sim -13^{\circ}\text{C} \sim -22^{\circ}\text{C} \sim -23^{\circ}\text{C} \sim -24^{\circ}\text{C}$.
- Βαθμοί Φαρενάϊτ
 - (1) Πιάστε το πλήκτρο αύξησης θερμοκρασίας Γ όταν ο οθόνη είναι ρυθμισμένη σε βαθμούς Φαρενάϊτ για να αυξήσετε την θερμοκρασία κατά 1°F . Ο καταψύκτης θα λειτουργεί σύμφωνα με την επιλογή σας. Η θερμοκρασία μπορεί να επιλεγεί σύμφωνα με την σειρά: $-11^{\circ}\text{F} \sim -10^{\circ}\text{F} \sim -9^{\circ}\text{F} \sim 9^{\circ}\text{F} \sim 10^{\circ}\text{F}$.
 - (2) Πιάστε το πλήκτρο μείωσης θερμοκρασίας Δ για να μειώσετε την θερμοκρασία κατά 1°F . Ο καταψύκτης θα λειτουργεί σύμφωνα με την επιλογή σας. Η θερμοκρασία μπορεί να επιλεγεί σύμφωνα με την σειρά: $10^{\circ}\text{F} \sim 9^{\circ}\text{F} \sim -9^{\circ}\text{F} \sim -10^{\circ}\text{F} \sim -11^{\circ}\text{F}$.

► Λειτουργία ταχείας κατάψυξης

- Ενεργοποίηση λειτουργίας ταχείας κατάψυξης
Πιάστε το πλήκτρο ταχείας κατάψυξης B για να ενεργοποιήσετε την λειτουργία ταχείας κατάψυξης
- Ακύρωση λειτουργίας ταχείας κατάψυξης
Όταν ο καταψύκτης είναι σε λειτουργία ταχείας κατάψυξης και η λειτουργία κλειδώματος δεν είναι ενεργοποιημένη, πιάστε το πλήκτρο ταχείας κατάψυξης B, ή το πλήκτρο αύξησης θερμοκρασίας Γ ή το πλήκτρο μείωσης θερμοκρασίας Δ για να ακυρώσετε την λειτουργία ταχείας κατάψυξης.

- ⚠ Όταν η ένδειξη είναι σε βαθμούς Κελσίου, η οθόνη εμφανίζει " -24 " και ο συμπιεστής λειτουργεί συνεχώς.
- ⚠ Όταν η ένδειξη είναι σε βαθμούς Φαρενάϊτ, η οθόνη εμφανίζει " -11 " και ο συμπιεστής λειτουργεί συνεχώς.

► Κωδικοί βλάβης

Κωδικός βλάβης	Περιγραφή	Εμφάνιση κωδικού
E2	Βλάβη αισθητήρα θερμοκρασίας	NAI
E9	Συναγερμός υψηλής θερμοκρασίας	NAI


► Λειτουργία μνήμης

Ο καταψύκτης έχει λειτουργία μνήμης σε περίπτωση διακοπής ρεύματος. Όταν το ρεύμα επανέλθει ο καταψύκτης θα λειτουργήσει σύμφωνα με τις ρυθμίσεις που είχε πριν την διακοπή ρεύματος

Συντήρηση του καταψύκτη

► καθαρισμός

- Η σκόνη πίσω από τον καταψύκτη και το πάτωμα θα πρέπει να καθαρίζετε περιοδικά, για την λειτουργίας ψύξης και της εξοικονόμησης ενέργειας. Το εσωτερικό του καταψύκτη θα πρέπει να καθαρίζετε τακτικά για την αποφυγή οσμών. Χρησιμοποιήστε πανί ή σφουγγάρι με νερό και μη διαβρωτικό, ήπιο καθαριστικό. Στο τέλος ξεπλύνετε με νερό και σκουπίστε με πανί. Αφήστε την πόρτα ανοικτή για να στεγνώσει το εσωτερικό πριν ξεκινήσετε τη λειτουργία του καταψύκτη
- Ελέγξτε τα λάστιχα στεγανοποίησης τακτικά για να βεβαιωθείτε ότι δεν έχει συσσωρευτεί βρωμιά. Καθαρίστε τα λάστιχα με ένα μαλακό πανί ελαφρώς νοτισμένο με σαπουνόνερο
- Απενεργοποιήστε την παροχή ρεύματος πριν τον καθαρισμό, αφαιρέστε τα τρόφιμα που βρίσκονται στο εσωτερικό καθώς και τα καλάθια.
- Για μέρη που καθαρίζονται δύσκολα όπως οι γωνίες χρησιμοποιήστε μια μαλακή βούρτσα και αν χρειαστεί κάποιο βοηθητικό εργαλείο (πχ κάποιο λεπτό στικ) για να βεβαιωθείτε ότι δε συσσωρεύεται βρωμιά και βακτήρια.
- Μη χρησιμοποιείτε σαπούνι, απορρυπαντικό σπρέι κτλ καθώς μπορεί να δημιουργήσουν οσμές στο εσωτερικό της συσκευής ή να βλάψουν τα τρόφιμα.
- Καθαρίστε τα καλάθια με ένα μαλακό πανί και λίγο σαπουνόνερο. Στεγνώστε με ένα πανί



- Μη χρησιμοποιείτε σκληρές βούρτσες, σύρματα σφουγγαράκια, γυαλιστικά όπως οδοντόκρεμες, οργανικά διαλύματα όπως αλκοόλη, ακετόνη κτλ, βραστό νερό, όξινα ή αλκαλικά διαλύματα για να καθαρίσετε τον καταψύκτη. Τα παραπάνω υλικά μπορεί να καταστρέψουν την εξωτερική ή εσωτερική επιφάνεια του καταψύκτη.
- Μη βρέχετε με νερό τον καταψύκτη, γιατί μπορεί να επηρεάσετε τα χαρακτηριστικά των υλικών μόνωσης. Χρησιμοποιείτε ένα στεγνό πανί για να καθαρίσετε τον θερμοστάτη και τα ηλεκτρικά μέρη.

⚠️ Αποσυνδέστε από το ρεύμα για απόψυξη ή καθαρισμό.

► Απόψυξη

- Η απόψυξη του καταψύκτη γίνεται χειροκίνητα. Αποσυνδέστε από το ρεύμα και ανοίξτε την πόρτα του καταψύκτη. Αφαιρέστε τα τρόφιμα και τα συρτάρια. Ανοίξτε την οπή αποστράγγισης και βάλτε μια δεξαμενή από κάτω. Ο πάγος που υπάρχει στο εσωτερικό θα λειώσει φυσικά. Σκουπίστε το νερό με ένα στεγνό, μαλακό πανί. Όταν έχει μαλακώσει ο πάγος, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια πλαστική σπάτουλα για να επιταχύνετε τη διαδικασία.
- Αφαιρέστε τα τρόφιμα και τοποθετήστε τα σε δροσερό μέρος πριν την απόψυξη.

Μην χρησιμοποιείτε μηχανικές συσκευές ή άλλα μέσα για να επιταχύνετε την απόψυξη εκτός αυτών που αναφέρονται παραπάνω. Προσέξτε ώστε να μην προκαλέσετε ζημιά στο κύκλωμα ψύξης.

► Παύση λειτουργίας

Το τρόφιμα μπορούν να διατηρηθούν για λίγες ώρες σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, ακόμα και καλοκαίρι. Προσπαθήστε να μην ανοίξετε την πόρτα συχνά, και μην τοποθετείτε φρέσκα (νωπά) τρόφιμα στον καταψύκτη.

Αποσυνδέστε τον καταψύκτη από το ρεύμα να θέλετε να το καθαρίσετε ή αν πρόκειται να μείνει πολύ καιρό εκτός λειτουργίας. Αφήστε την πόρτα ανοικτή για την αποφυγή δυσάρεστων οσμών.

Μην τοποθετείτε τον καταψύκτη σε κάθετη θέση ή ανάποδα. Κατά την μεταφορά μην τον γέρνετε σε γωνία μεγαλύτερη των 45°. Κρατήστε την πόρτα και τους μεντεσέδες όταν τον μετακινείτε.

Κατά την εκκίνηση, προτείνεται η συνεχής λειτουργία του καταψύκτη Προσπαθήστε να μην μετακινείτε τον καταψύκτη συχνά ώστε να αποφύγετε την ανάγκη επισκευής.

Συχνές ερωτήσεις

- Οι παρακάτω απλές ενέργειες μπορούν να εκτελεστούν από τον χρήστη. Σε περίπτωση που το πρόβλημα συνεχίσει καλέστε το τμήμα επισκευών.

Ο καταψύκτης δεν λειτουργεί	Είναι συνδεδεμένος στο ρεύμα? Η τάση δικτύου είναι η κατάλληλη? Ο θερμοστάτης είναι ρυθμισμένος σε κατάλληλη θέση? Μήπως υπάρχει διακοπή ρεύματος ή βραχυκύκλωμα?
Μυρωδιά	Τα τρόφιμα με έντονη οσμή πρέπει να είναι σωστά τυλιγμένα Μήπως υπάρχουν χαλασμένα τρόφιμα? Μήπως πρέπει να καθαρίσετε το εσωτερικό?
Ο συμπιεστής λειτουργεί συνεχώς	Το καλοκαίρι όταν η θερμοκρασία του περιβάλλοντος είναι υψηλή, είναι φυσιολογικό ο συμπιεστής να λειτουργεί για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα Μην βάζετε πολλά τρόφιμα στον καταψύκτη ταυτόχρονα Μην βάζετε ζεστά τρόφιμα στον καταψύκτη Μην ανοίγετε συχνά την πόρτα του καταψύκτη Έχει δημιουργηθεί πάγος στο εσωτερικό (κάντε απόψυξη)
Οι φωτεινές ενδείξεις δεν λειτουργούν	Ο καταψύκτης είναι συνδεδεμένος στο ρεύμα? Μήπως έχουν καεί οι ενδεικτικές λυχνίες?
Η πόρτα του καταψύκτη δεν κλείνει σωστά	Η πόρτα εμποδίζεται να κλείσει από τρόφιμα? Μήπως έχετε τοποθετήσει περισσότερα τρόφιμα? Κουνήστε λίγο τον καταψύκτη.
Υψηλός θόρυβος	Μήπως δεν έχετε τοποθετήσει σωστά τα τρόφιμα? Μήπως ο καταψύκτης δεν είναι σωστά ευθυγραμμισμένος? Μήπως κάποια εξαρτήματα δεν έχουν τοποθετηθεί σωστά?

Χρήσιμες συμβουλές:

- ◆ Ο καταψύκτης μπορεί να εκπέμπει θερμότητα κατά την λειτουργία, ειδικά το καλοκαίρι. Αυτό προέρχεται από τον εξατμιστήρα και είναι φυσιολογικό φαινόμενο.
- ◆ Συμπύκνωση: το φαινόμενο αυτό με την δημιουργία πάχνης στο εξωτερικό της συσκευής και το λάστιχο της πόρτας, μπορεί να παρατηρηθεί όταν η σχετική υγρασία είναι υψηλή. Αυτό είναι φυσιολογικό φαινόμενο. Απλά σκουπίστε την υγρασία με στεγνό πανί.
- ◆ Ήχος ροής αέρα: Η κυκλοφορία του ψυκτικού μέσα στις σωληνώσεις μπορεί να προκαλέσει διάφορους ήχους. Αυτό είναι φυσιολογικό και δεν έχει επίπτωση στην δημιουργία ψύξης.
- ◆ Βόμβος: Ο συμπιεστής κατά την εκκίνηση ή παύση μπορεί να προκαλέσει κάποιον βόμβο.
- ◆ Θόρυβος: Η σωληνοειδής βαλβίδα ή η ηλεκτρική βαλβίδα μπορεί να κάνει κάποιο μεταλλικό θόρυβο κατά την λειτουργία. Είναι φυσιολογικό φαινόμενο και δεν επηρεάζει την λειτουργία.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

Α.Μ.Π. 00510

Π.Δ. 117/2004



Το προϊόν που αγοράσατε έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με υλικά υψηλών προδιαγραφών και εξαρτήματα που μπορούν να ανακυκλωθούν και να ξαναχρησιμοποιηθούν. Το σύμβολο υποδεικνύει ότι οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, στο τέλος της ζωής τους, θα πρέπει να μεταφέρονται σε ειδικούς χώρους απορριμμάτων, ξεχωριστά από τα σκουπίδια του σπιτιού σας. Παρακαλούμε, ρωτήστε τον τοπικό σας δήμο για τον χώρο απόρριψης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών ή για τοποθεσία απόρριψης συσκευών προς ανακύκλωση. Στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπάρχουν σημεία συγκέντρωσης χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών.

Παρακαλούμε, βοηθήστε μας να προστατέψουμε το περιβάλλον που ζούμε!

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Με την παρούσα, δηλώνουμε ότι η παρούσα συσκευή συμμορφώνεται προς τις ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές διατάξεις των παρακάτω οδηγιών:

EMC-Directive: 14 / 30 / EU

Low Voltage Directive: 14/ 35 / EU

ErP Directive 09 / 125 / EC

CE Marking: 93 / 68 / EEC

RoHS Directive: 11 / 65 / EU Delegated Directive (EU) 15 / 863

Αντίγραφο της Δήλωσης Συμμόρφωσης υπάρχει στο

www.morris.gr





ΕΙΣΑΓΩΓΕΑΣ:
Καλλιόπη Καρύδα & ΣΙΑ Ε.Ε.
17ης Νοεμβρίου 87Α
55535, Πυλαία, Θεσσαλονίκη
Τηλ. 2316 006600
Fax. 2316 006650
www.morris.gr



MORRIS

W74142E/2

Please read this manual carefully before use this product

USER MANUAL

CHEST FREEZER

1 Safety warnings

1.1 Warning



Warning: risk of fire / flammable materials

THIS appliance is intended to be used in household and similar applications such as staff kitchen areas in shops, offices and other working environments; farm houses and by clients in hotels, motels and other residential type environments; bed and breakfast type environments; catering and similar non-retail applications.

IF the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

DO not store explosive substances such as aerosol cans with a flammable propellant in this appliance.

THE appliance has to be unplugged after use and before carrying out user maintenance on the appliance.

WARNING: Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or in the built-in structure, clear of obstruction.

WARNING: Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.

WARNING: Do not damage the refrigerant circuit.

WARNING: Do not use electrical appliances inside the food storage compartments of the appliance, unless they are of the type recommended by the manufacturer.

WARNING: Please abandon the refrigerator according to local regulators for its use of flammable blowing gas and refrigerant.

WARNING: When positioning the appliance, ensure the supply cord is not trapped or damaged.

WARNING: Do not locate multiple portable socket-outlets or portable power supplies at the rear of the appliance.

DO not use extension cords or ungrounded (two prong) adapters.

DANGER: Risk of child entrapment. Before you throw away your old refrigerator or freezer:

–Take off the doors.

–Leave the shelves in place so that children may not easily climb inside.

THE refrigerator must be disconnected from the source of electrical supply before attempting the installation of accessory.

REFRIGERANT and cyclopentane foaming material used for the appliance are flammable. Therefore, when the appliance is scrapped, it shall be kept away from any fire source and be recovered by a special recovering company with corresponding qualification other than be disposed by combustion, so as to prevent damage to the environment or any other harm.

FOR EN standard: This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduce physical sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision. Children aged from 3 to 8 years are allowed to load and unload refrigerating appliances.




FOR IEC standard: This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.)

CHILDREN should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

TO avoid contamination of food , please respect the following instructions:


- Opening the door for long periods can cause a significant increase of the temperature in the compartments of the appliance.
 - Clean regularly surfaces that can come in contact with food and accessible drainage systems.
 - Clean water tanks if they have not been used for 48 h; flush the water system connected to a water supply if water has not been drawn for 5 days. (note 1)
 - Store raw meat and fish in suitable containers in the refrigerator, so that it is not in contact with or drip onto other food.
 - Two-star ****** frozen-food compartments are suitable for storing pre-frozen food, storing or making ice-cream and making ice cubes. (note 2)
 - One *****-, two ******-and three-star ******* compartments are not suitable for the freezing of fresh food. (note 3)
 - If the refrigerating appliance is left empty for long periods, switch off, defrost, clean, dry, and leave the door open to prevent mould developing within the appliance.
- Note 1,2,3: Please confirm whether it is applicable according to your product compartment type.

1.2 Meaning of safety warning symbols


	The symbols indicate prohibited matters, and those behaviors are forbidden. Non-compliance with the instructions may result in product damages or endanger the personal safety of users.
	The symbols indicate matters that must be followed, and those behaviors must be strictly executed in line with the operation requirements. Non-compliance with the instructions may result in product damages or endanger the personal safety of users.
	The symbols indicate matters to pay attention to, and these behaviors shall be specially noted. Due precautions are needed or minor or moderate injuries or damages of the product will be caused.

This manual contains lots of important safety information which shall be observed by the users.

1.3 Electricity related warnings




- Do not pull the power cord when pulling the power plug of the freezer. Please firmly grasp the plug and pull out it from the socket directly.
- Do not damage the power cord under any condition so as to ensure safety use, do not use when the power cord is damaged or the plug is worn.
- Worn or damaged power cord shall be replaced in manufacturer-authorized maintenance stations.



- The power plug should be firmly contacted with the socket or else fires might be caused. Please ensure that the grounding electrode of the power socket is equipped with a reliable grounding line.




- Please turn off the valve of the leaking gas and then open the doors and windows in case of leakage of gas and other flammable gases. Do not unplug the freezer and other electrical appliances considering that spark may cause a fire.




- To ensure safety, it is not recommended that to place regulators, rice cookers, microwave ovens and other appliances on the top of the freezer, those recommended by the manufacturer are not included. Do not use electrical appliances in the food pan.


1.4 Related warnings for use




- Do not arbitrarily disassemble or reconstruct the freezer, nor damage the refrigerant circuit; maintenance of the appliance must be conducted by a specialist.
- Damaged power cord must be replaced by the manufacturer, its maintenance department or related professionals in order to avoid danger.



- The gaps between freezer doors and between doors and freezer body are small, be noted not to put your hand in these areas to prevent from squeezing the finger. Please be gentle when open the freezer door to avoid falling articles.
- Do not pick foods or containers with wet hands in the freezing chamber when the freezer is running, especially metal containers in order to avoid frostbite.




- Do not allow children to enter or climb the freezer to prevent that children are sealed in the freezer or children are injured by the falling freezer.
- Do not spray or wash the freezer; do not put the freezer in moist places easy to be splashed with water so as not to affect the electrical insulation properties of the freezer.




- Do not place heavy objects on the top of the freezer considering that objects may fall when open the door, and accidental injuries might be caused.
- Please pull out the plug in case of power failure or cleaning. Do not connect the freezer to power supply within five minutes to prevent damages to the compressor due to successive starts.


1.5 Warnings related to placing items



- Do not put flammable, explosive, volatile and highly corrosive items in the freezer to prevent damages to the product or fire accidents.
- Do not place flammable items near the freezer to avoid fires.



- This product is household freezer and shall be only suitable for the storage of foods. According to national standards, household freezer shall not be used for other purposes, such as storage of blood, drugs or biological products.





- Do not place items such as bottled or sealed container of fluid such as bottled beers and beverages in the freezer to prevent bursts and other losses.

1.6 Warnings for energy

- 1)Freezer might not operate consistently when sited for an extended period of time below the cold end of the range of temperatures for which the freezer appliance is designed.
- 2)The fact that effervescent drinks should not be stored in food freezer compartments or cabinets or in low-temperature compartments or cabinets, and that some products such as water ices should not be consumed too cold;
- 3)The need to not exceed the storage time recommended by the food manufacturers for any kind of food and particularly for commercially quick-frozen food in food-freezer and frozen-food storage compartments or cabinets;
- 4)The precautions necessary to prevent an undue rise in the temperature of the frozen food while defrosting the refrigerating appliance, such as wrapping the frozen food in several layers of newspaper.
- 5)The fact that a rise in temperature of the frozen food during manual defrosting, maintenance or cleaning could shorten the storage life.
- 6)The necessity that, for doors or lids fitted with locks and keys, the keys be kept out of the reach of children and not in the vicinity of the freezer appliance, in order to prevent children from being locked inside.

1.7 Warnings related to disposal

 The freezer's refrigerant and cyclopentane foam materials are combustible materials and discarded freezers should be isolated from fire sources and can not be burned. Please transfer the freezer to qualified professional recycling companies for processing to avoid damages to the environment or other hazards.


 Please remove the door of the freezer and shelves which shall be properly placed to avoid accidents of children entering and playing in the freezer.



Correct Disposal of this product:
 This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

2 Proper use of freezer


2.1 Names of components



(The picture above is only for reference. The actual configuration will depend on the physical product or statement by the distributor)

- The low temperature of freezer may keep food fresh for a long time and it is mainly used to store frozen foods and making ice.
- The freezer is suitable for storage of meat, fish, shrimp, pastries class and other foods not to be consumed in short term.
- Chunks of meat are preferably to be divided into small pieces for easy access. Please be noted food shall be consumed within the shelf time.

2.2 Temperature Control



(The picture above is only for reference. The actual configuration will depend on the physical product or statement by the distributor)

► Operation Key and lamp

A.Lock/Unlock Key B.Fast freeze key C.Temperature-rise key D.Temperature-drop key

E .High temperature alarm lamp (the high temperature alarm will ring, the red indicator

light will be on with buzzing when the temperature of sensor is detected over -8°C last for more than 36H. Press key to cancel alarm. After the display screen is off, the red light is still on. When the temperature is back to -8°C , the red light will be off and the high temperature alarm exit.)

F .Fast freeze display lamp (the lamp will be on when you press the Fast freeze key and the lamp will be off when the fast freeze mode exit)

► Display area

Display setting temperature

► Display control

- When power-on the chest freezer, the display panel light fully last for 3s, with the buzzing for 3 times. then the panel enter in normal running state.
- Digital display area: Display a fault code when a failure occurs; display the setting temperature or setting mode when no failure occurs;
- Display control (normal operation mode and commodity inspection mode)

In lock state, the display screen will go out when there is no key operation for 30s: In operating a key, display screen wakes up to normal display; when a failure in the category of "visible fault code", display screen wakes up and then goes out after 30s.

► Lock/ Unlock

- Hold lock/unlock Key A under the unlock state for 3s, the control panel will enter the lock state.
- Hold lock/unlock Key A under the lock state for 3s, the control panel is unlocked.

Note: All the following functions must be operated under the unlock state.

► Conversion between Fahrenheit and Centigrade

- Press Fast Freezing key B and Temperature-rise key C while the display is in centigrade temperature, the display will switch to Fahrenheit degree show;
- Press Fast Freezing key B and Temperature-rise key C while the display is in Fahrenheit degree, the display will switch to Centigrade degree show.

► Temperature Setting

- Centigrade temperature

① Press Temperature-rise key C once when the display is in centigrade temperature, the temperature will go up for 1°C ; After locking, the chest freezer will run upon the set value. The temperature set regulation shall be: $-24^{\circ}\text{C} \sim -23^{\circ}\text{C} \sim -22^{\circ}\text{C} \sim -13^{\circ}\text{C} \sim -12^{\circ}\text{C}$.

② Press Temperature-drop key D once, the temperature will go down for 1°C ; After locking, the refrigerator will run upon the set value. The temperature set regulation shall be: $-12^{\circ}\text{C} \sim -13^{\circ}\text{C} \sim -14^{\circ}\text{C} \sim -22^{\circ}\text{C} \sim -23^{\circ}\text{C} \sim -24^{\circ}\text{C}$.

- Fahrenheit temperature

① Press Temperature-rise key C once, the temperature will go up for 1°C ; After locking, the refrigerator will run upon the set value. The temperature set regulation shall be: $-11^{\circ}\text{F} \sim -10^{\circ}\text{F} \sim -9^{\circ}\text{F} \sim 9^{\circ}\text{F} \sim 10^{\circ}\text{F}$.

② Press Temperature-drop key D once, the temperature will go down for 1°F ; After locking, the refrigerator will run upon the set value. The temperature set regulation shall be: $10^{\circ}\text{F} \sim 9^{\circ}\text{F} \sim 8^{\circ}\text{F} \sim -9^{\circ}\text{F} \sim -10^{\circ}\text{F} \sim -11^{\circ}\text{F}$.

► **Fast Freezing Function**

• **Enter Fast Freezing mode**

Press Fast Freezing key B, after locking, the Fast Freezing function is activated.

• **Exit of Fast freezing**

When in Fast Freezing mode and unlock state, Press Fast Freezing key B or Temperature-rise key C or Temperature-drop key D, the Fast Freezing function exits.

When the running time in fast freezing model reach 24 hours, fast freezing mode will exit automatically.



When Celsius is set, “-24” will appear in display screen, and compressor will continuously operate;

When Fahrenheit is set, “-11” will appear in display screen, and compressor will continuously operate;

► **Error Code**


If the failure happens, the display area will show corresponding error codes as shown as below table, the user shall contact a specialist for maintenance, so as to make sure the normal use of freezer.

Error Code	Description
E2	Temperature sensor failure of freezing chamber
E9	Failure of high temperature alarm


► **Memory function**

The chest freezer has the power off memory function. When power on again, the chest freezer will operate according to the set value before power off.


2.3 Placement




• Before using the freezer, remove all packaging materials including bottom cushions and foam pads and tapes inside the freezer, tear off the protective film on the door and the freezer body.



• The freezer should be placed in a well-ventilated indoor place; the ground shall be flat, and sturdy .




• Keep away from heat and avoid direct sunlight. Do not place the freezer in moist or watery places to prevent rust or reduction of insulating effect.



• The top space of the freezer shall be greater than 70cm, and the distances from both sides and backside shall be more than 20cm to facilitate heat dissipation.

2.4 Start to use



- The freezer shall stay for half an hour before connecting power when it is firstly started.
- The freezer shall run 2 to 3 hours before loading fresh or frozen foods; the freezer shall run for more than 4 hours in summer in advance considering that the ambient temperature is high.

2.5 Energy saving tips

- The appliance should be located in the coolest area of the room, away from heat producing appliances or heating ducts, and out of the direct sunlight.
- Let hot foods cool to room temperature before placing in the appliance. Overloading the appliance forces the compressor to run longer. Foods that freeze too slowly may lose quality, or spoil.
- Be sure to wrap foods properly, and wipe containers dry before placing them in the appliance. This cuts down on frost build-up inside the appliance.
- Appliance storage bin should not be lined with aluminum foil, wax paper, or paper toweling. Liners interfere with cold air circulation, making the appliance less efficient.
- Organize and label food to reduce door openings and extended searches. Remove as many items as needed at one time, and close the door as soon as possible.

3 Maintenance of freezer

3.1 Cleaning

- Dusts behind the freezer and on the ground shall be timely cleaned to improve the cooling effect and energy saving.
- Check the door gasket regularly to make sure there are no debris. Clean the door gasket with a soft cloth dampened with soapy water or diluted detergent.
- The interior of the freezer should be cleaned regularly to avoid odor.
- Please turn off the power before cleaning, remove all food, basket, container, etc.
- Use a soft cloth or sponge to clean the inside of the freezer, with two tablespoons of baking soda and a quart of warm water. Then rinse with water and wipe clean. After cleaning, open the door and let it dry naturally before turning on the power.
- For areas that are difficult to clean in the freezer (such as gaps or corners), it is recommended to wipe them regularly with a soft rag, soft brush, etc. and when necessary, combined with some auxiliary tools (such as thin sticks) to ensure no contaminants or bacterials accumulation in these areas.
- Do not use soap, detergent, scrub powder, spray cleaner, etc., as these may cause odors in the interior of the freezer or contaminated food.
- Clean the baskets with a soft cloth dampened with soapy water or diluted detergent. Dry with a soft cloth or dry naturally.
- Wipe the outer surface of the freezer with a soft cloth dampened with soapy water, detergent, etc., and then wipe dry.
- Do not use hard brushes, clean steel balls, wire brushes, abrasives (such as toothpastes), organic solvents (such as alcohol, acetone, banana oil, etc.), boiling water, acid or alkaline items, which may damage the freezer surface and interior. Boiling water and organic solvents such as benzene may deform or damage plastic parts.
- Do not rinse directly with water or other liquids during cleaning to avoid short circuits or affect electrical insulation after immersion.



⚠ Please unplug the freezer for defrost and cleaning.

3.2 Defrost

- Freezer shall be manually defrosted.
Unplug the freezer and open the freezer door, remove foods and shelving basket before defrosting; Open the outflow hole and drainage hole (and place water container at the outflow hole); indoor frost will naturally melt, wipe the defrost water with a dry, soft cloth. When the frost softens, an ice scraper might be used to the accelerate de-icing process.
- Please remove the food and put in a cool place when defrosting before removing accessories.

Other mechanical devices or other means shall not be used to accelerate except those recommended by the manufacturer. Do not damage the
⚠ refrigerant circuit.

3.3 Stop using

- Power failure: Foods can be preserved for a couple of hours even in summer in case of power failure; it is recommended to reduce the frequency of opening door and do not put fresh foods into the freezer.
- Long-time nonuse: Please unplug the freezer left unused for a long time for cleaning. Keep the door open to avoid the bad odor.
- Moving: Do not turn upside or vibrate the freezer, the carrying angle can not be greater than 45° . Do not hold the door and hinge when moving this unit.

⚠ Continuous operation is recommended when the freezer is started. Please do not stop the freezer under normal circumstances so as not to affect the freezer's service life.

4 Trouble shooting

The following simple issues can be handled by the user. Please call the after-sale service department if the issues are not settled.

Inoperation	Whether the freezer is plugged and connected to power; Low voltage; Whether temperature control knob is in the work area; Failure power or tripping circuit.
Odor	Odorous foods should closely wrapped; Whether foods are rotten; Whether the interior shall be cleaned.
Long-term operation of compressor	It is normal that freezer operates for longer time in summer when the ambient temperature is higher; Do not put too much food in the freezer at one time; Do not put foods until they are cooled; Frequent opening of freezer door; Thick frost layer (defrost is needed).
Illuminating light does not shine	Whether the freezer is connected to power, whether the light is damaged.
The freezer door can not be properly closed	The freezer door is stuck by food packages; Too much food; Unbalanced freezer.
Loud noises	Whether the floor is flat, whether the placement of freezer is stable; Whether the freezer accessories are properly placed.
Transient difficulty in door opening	After refrigeration, there will be pressure difference between the inside and outside of the freezer to result in transient difficulty in door opening. This is a normal physical phenomenon.
Freezer enclosure heat Condensation	The freezer enclosure may emit heat during operation specially in summer, this is caused by the radiation of the condenser, and it is a normal phenomenon. Condensation: condensation phenomenon will be detected on the exterior surface and door seals of the freezer when the ambient humidity is high, this is a normal phenomenon, and the condensation can be wiped away with a dry towel.
Airflow sound Buzz Clatter	Refrigerants circulating in the refrigerant lines will produce eruption of sound and grunts which is normal does not affect the cooling effect. Buzz will be generated by running compressor specially when starting up or shutting down. The solenoid valve or electric switch valve will clatter which is a normal phenomenon and does not affect the operation.

NOTICE ABOUT RECYCLING



Your product is designed and manufactured with high quality materials and components which can be recycled and reused.

This symbol means that electrical and electronic equipment, at their end-of-life,

should be disposed of separately from your household waste. Please dispose of this equipment at your local community waste collection/ recycling centre.

In the European Union there are separate collection systems for used electrical and electronic products.

Please help us to conserve the environment we live in!

DECLARATION OF CONFORMITY

Herewith, we state that this product, complies with the requirements of below directives:



EMC-Directive: 14 / 30 / EU

Low Voltage Directive: 14/ 35 / EU

ErP Directive 09 / 125 / EC

CE Marking: 93 / 68 / EEC

RoHS Directive: 11 / 65 / EU & Delegated Directive (EU) 15 / 863

The detailed declaration of conformity can be found at

www.morris.gr



IMPORTER:

Kalliopi Karida & Co LP
87A, 17th November str.
55535, Pylea, Thessaloniki
Tel. 2316 006600
Fax. 2316 006650
www.morris.gr